

## Santé Et Sécurité



### AVERTISSEMENT

#### **MISES EN GARDE EN MATIÈRE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ : Afin de réduire le**

**risque de blessures corporelles, de gêne ou de dommage aux biens, assurez-vous que tous les utilisateurs de cet accessoire lisent attentivement les mises en garde ci-dessous.**

#### **Avant d'utiliser votre dispositif de réalité virtuelle**

- **Avant d'utiliser votre dispositif de réalité virtuelle, il est important que vous lisiez attentivement le Manuel de santé et de sécurité qui accompagne votre casque, en plus des présentes mises en garde.**
- **Lisez et suivez toutes les instructions d'installation et d'utilisation fournies avec le casque.**
- **Pour obtenir les dernières versions des mises en garde pour votre accessoire et votre casque, y compris**

**dans d'autres langues, ainsi que des informations supplémentaires sur une utilisation sécurisée de votre dispositif de réalité virtuelle, consultez le Centre de Sécurité Oculus à l'adresse [oculus.com/safety-center](https://oculus.com/safety-center).**

- Installez et utilisez des sangles ou dragonnes avec les manettes pour les attacher à votre poignet lorsque vous les utilisez.
- Cet accessoire n'est pas un jouet et ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 13 ans.
- Vous devez toujours utiliser votre dispositif de réalité virtuelle dans un environnement sûr, tel que décrit dans le Manuel de santé et de sécurité qui accompagne votre casque. Lorsque vous utilisez le casque avec les manettes, il faut que vous puissiez tendre entièrement les bras sur les côtés et au-dessus de votre tête afin de vous assurer que ces zones ne sont pas encombrées d'objets ou de risques potentiels.
- Les anneaux de vos manettes s'étendent loin vos mains.

Soyez prudent lorsque vous bougez les mains et les bras afin de ne pas vous frapper avec les manettes.

- L'utilisation du casque et des manettes peut entraîner des douleurs au niveau des muscles, des articulations, du cou, des mains ou de la peau. Si une partie de votre corps se fatigue ou devient douloureuse lorsque vous utilisez le casque ou ses composants, ou si vous sentez l'apparition de symptômes tels que fourmillements, engourdissements, brûlures ou crampes, arrêtez et reposez-vous plusieurs heures avant de l'utiliser de nouveau. Si les symptômes ci-dessus ou d'autres sensations de gêne persistent pendant ou après l'utilisation, arrêtez celle-ci et consultez un médecin.
- Les manettes peuvent contenir des aimants ou des composants émettant des ondes radio susceptibles d'interférer avec le fonctionnement d'appareils électroniques situés à proximité, notamment les pacemakers, appareils auditifs et défibrillateurs. Si vous

êtes porteur d'un pacemaker ou d'un autre dispositif médical implanté, n'utilisez pas le casque et la manette avant d'avoir consulté votre médecin ou le fabricant de votre dispositif médical. Maintenez une distance de sécurité entre les manettes et vos dispositifs médicaux. Arrêtez d'utiliser les manettes si vous constatez une interférence persistante avec votre dispositif médical.

- Les manettes fonctionnent avec des piles AA.
  - **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT.** La manette n'est pas un jouet. Elle contient des piles, qui sont des petites pièces. Tenir hors de portée des enfants de moins de 3 ans.
  - Tenez les piles nouvelles et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment des piles ne se ferme plus de manière sécurisée, n'utilisez plus le produit et tenez-le hors de portée des enfants jusqu'à ce qu'il puisse être réparé.
  - Conservez les piles dans leur emballage d'origine jusqu'à leur utilisation. Jetez rapidement les piles usagées de

façon appropriée.

- Les piles de la manette peuvent être changées par l'utilisateur.
- Ne mélangez pas des piles neuves et des piles usagées. Remplacez l'ensemble des piles dans le même temps.
- Ne démontez pas, ne percez pas ou ne tentez pas de modifier les piles.
- Risque d'incendie. Les piles peuvent exploser ou fuir si elles sont installées à l'envers, désassemblées, chargées, écrasées, mélangées avec des piles usagées ou d'autres types de piles ou exposées à une source de chaleur ou à haute température.
- Retirez rapidement du casque les piles usagées. Retirez les piles avant de ranger le casque ou avant de longues périodes de non-utilisation. Les piles usagées peuvent fuir et endommager vos manettes.
- Consultez le site **[oculus.com/support](https://www.oculus.com/support)** concernant l'entretien, le remplacement et l'élimination des piles.

- Entretien de la manette

- N'utilisez pas la manette si l'une de ses pièces est cassée ou endommagée.
- N'essayez pas de réparer une quelconque pièce de votre manette vous-même. Les réparations doivent uniquement être réalisées par un réparateur agréé par Oculus.
- Afin d'éviter tout dommage aux manettes, ne les exposez pas à la moiteur, à une forte humidité, à de fortes concentrations de poussières ou à des matières en suspension dans l'air, à des températures contraires à celles requises pour leur fonctionnement ou à la lumière directe du soleil.
- Afin d'éviter tout dommage, tenez vos manettes hors de portée des animaux de compagnie.