

Santé Et Sécurité



AVERTISSEMENT

MISES EN GARDE EN MATIÈRE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ : Afin de réduire le

risque de blessures corporelles, de gêne ou de dommage matériel, assurez-vous que tous les utilisateurs de cet accessoire lisent attentivement les mises en garde ci-dessous.

Avant d'utiliser votre dispositif de réalité virtuelle

- **Il est important de lire attentivement les mises en garde ci-dessous ainsi que le guide de santé et de sécurité qui est fourni avec le casque avant d'utiliser le dispositif de réalité virtuelle.**
- **Lisez et suivez toutes les instructions d'installation et d'utilisation fournies avec le casque.**
- **Consultez le centre d'assistance Oculus à oculus.com/safety-center pour avoir accès aux**

dernières versions multilingues des mises en garde et à plus d'informations sur une utilisation sécuritaire de votre dispositif de réalité virtuelle.

- Utilisez les sangles ou les dragonnes fournies avec les manettes pour les attacher à votre poignet pendant l'utilisation.
- Cet accessoire n'est pas un jouet et ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 13 ans.
- Vous devez toujours utiliser votre dispositif de réalité virtuelle dans un environnement sûr comme défini dans le guide de santé et de sécurité fourni avec votre casque. Avant d'utiliser votre casque avec les manettes, étirez vos bras sur les côtés et au-dessus de votre tête pour vous assurer que votre environnement de jeu est exempt d'objets qui pourraient être dangereux.
- Les anneaux des manettes s'étendent loin de vos mains. Faites preuve de prudence lorsque vous bougez vos mains et vos bras afin de ne pas vous frapper avec les manettes.

- L'utilisation du casque et des manettes peut entraîner des douleurs aux muscles, aux articulations, au cou, aux mains ou à la peau. Si une partie de votre corps se fatigue ou devient douloureuse lorsque vous utilisez le casque ou ses composants, ou si vous sentez l'apparition de symptômes tels que des fourmillements, un engourdissement, des brûlures ou des crampes, reposez-vous plusieurs heures avant de l'utiliser à nouveau. Si les symptômes ci-dessus ou d'autres sensations de gêne persistent pendant ou après l'utilisation, arrêtez celle-ci et consultez un médecin.
- Les manettes peuvent contenir des aimants ou des composants émettant des ondes radio susceptibles d'interférer avec le fonctionnement d'appareils électroniques situés à proximité, notamment les stimulateurs cardiaques, les appareils auditifs et les défibrillateurs. Si vous portez un stimulateur cardiaque ou un autre dispositif médical implanté, n'utilisez pas le casque et les manettes avant d'avoir consulté votre médecin ou le

fabricant du dispositif. Maintenez une distance de sécurité entre les manettes, et vos dispositifs médicaux. Arrêtez d'utiliser les manettes si vous constatez une interférence persistante avec votre dispositif médical.

- Vos manettes fonctionnent avec des piles AA.
 - **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT.** Les manettes ne sont pas des jouets. Elles contiennent des piles, qui sont des petites pièces. Tenez-les hors de portée des enfants de moins de 3 ans.
 - Tenez les piles nouvelles et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment des piles ne se ferme plus correctement, n'utilisez plus le produit et tenez-le hors de portée des enfants jusqu'à ce qu'il puisse être réparé.
 - Conservez les piles dans leur emballage d'origine jusqu'à l'utilisation. Éliminez rapidement et correctement les piles usées.
 - Les piles des manettes peuvent être remplacées par l'utilisateur.

- Ne mélangez pas des piles neuves et des piles usagées. Remplacez l'ensemble des piles en même temps.
- Évitez de démonter et de percer les piles et ne tentez pas de les modifier.
- Il y a un risque d'incendie. L'explosion ou une fuite des piles peut survenir si elles sont installées à l'envers, désassemblées, rechargées, écrasées, mélangées (avec des piles usagées ou d'autres types de piles) ou exposées à du feu ou à des températures élevées.
- Retirez rapidement les piles usagées du produit, et retirez les piles avant de ranger les manettes, notamment avant de longues périodes d'inutilisation. Les piles usagées peuvent fuir et endommager vos manettes.
- Consultez le site **[oculus.com/support](https://www.oculus.com/support)** pour connaître les procédures s'appliquant à l'entretien, au remplacement et à l'élimination des piles.
- Entretien de la manette
 - N'utilisez pas la manette si l'une de ses pièces est brisée ou endommagée.
 - Ne tentez de réparer aucune pièce de la manette vous-même. Les réparations doivent uniquement être réalisées par un réparateur autorisé par Oculus.
 - Afin d'éviter tout dommage aux manettes, ne les exposez pas à de l'humidité, à de fortes concentrations de poussière ou à des matières en suspension dans l'air, à des températures hors de la plage de fonctionnement ou à la lumière directe du soleil.
 - Afin d'éviter tout dommage, tenez vos manettes hors de portée des animaux de compagnie.