

Santé Et Sécurité



AVERTISSEMENT

MISES EN GARDE EN MATIÈRE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ : Afin de réduire le risque de

blessures corporelles, de gêne ou de dommage aux biens, assurez-vous que tous les utilisateurs de cet accessoire lisent attentivement les mises en garde ci-dessous.

- **Avant d'utiliser votre dispositif de réalité virtuelle, il est important que vous lisiez attentivement le Manuel de santé et de sécurité qui accompagne votre casque, en plus des présentes mises en garde.**
- **Lisez et suivez toutes les instructions d'installation et d'utilisation fournies avec le casque. Suivez les instructions d'installation de la sangle Elite avec batterie sur votre casque.**
- **Pour obtenir les dernières versions des mises en garde pour votre accessoire et votre casque, y compris dans d'autres langues, ainsi que des informations supplémentaires sur une utilisation sécurisée de votre dispositif de réalité virtuelle, consultez le Centre de Sécurité Oculus à l'adresse oculus.com/safety-center.**
- Cet accessoire n'est pas un jouet et ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 13 ans.
- L'utilisation du casque avec des lunettes peut augmenter le risque de blessures au visage si vous tombez ou vous cognez la tête et cet accessoire n'atténuera pas ce risque.
- Pour éviter tout risque de contagion (ex. : conjonctivite), ne partagez pas le casque ou cet accessoire avec des personnes

porteuses d'une affection ou maladie contagieuse, notamment au niveau des yeux, de la peau ou du cuir chevelu. Le casque et les manettes doivent être nettoyés après chaque utilisation avec une lingette antibactérienne non alcoolique respectueuse de la peau et avec un chiffon en microfibre sec. N'utilisez pas de nettoyant liquide ou chimique sur les lentilles oculaires. Remplacez la sangle Elite avec batterie si elle devient trop usée ou ne peut plus être nettoyée.

- Lorsque vous les portez, le casque et cet accessoire se trouvent à proximité de votre peau et de votre cuir chevelu. N'utilisez plus le casque si vous constatez des gonflements, des démangeaisons, des irritations, des chutes de cheveux ou d'autres réactions cutanées. Si les symptômes persistent, consultez un médecin.
- Entretien de la sangle Elite avec batterie
 - N'utilisez pas cette sangle Elite avec batterie si l'une de ses pièces est cassée ou endommagée.
 - N'essayez pas de réparer la sangle Elite avec batterie vous-même. Les réparations doivent uniquement être réalisées par un réparateur agréé par Oculus.
 - Afin d'éviter tout dommage à la sangle Elite avec batterie, ne l'exposez pas à la moiteur, à une forte humidité, à de fortes concentrations de poussières ou à des matières en suspension dans l'air, à des températures contraires à celles requises pour son fonctionnement ou à la lumière directe du soleil.
 - Afin d'éviter tout dommage, tenez votre sangle Elite avec batterie hors de portée des animaux de compagnie.

⚠ AVERTISSEMENT Batterie et chargement du casque

Votre casque et cette sangle Elite avec batterie contiennent chacun une batterie lithium-ion rechargeable et peuvent être fournis avec un adaptateur (chargeur) et un câble de recharge. Une mauvaise utilisation des batteries ou de l'adaptateur peut provoquer un incendie, une explosion, une fuite de la batterie ou autre danger. Suivez ces instructions pour réduire le risque de vous blesser ou de blesser autrui, ou d'endommager votre produit ou d'autres biens.

- Les batteries de votre casque et de votre sangle Elite ne sont ni remplaçables ni réparables par l'utilisateur. N'essayez pas d'ouvrir votre casque pour accéder à la batterie, d'ouvrir, de réparer ou de remplacer la batterie. Contactez le service d'assistance d'Oculus si vous avez besoin d'assistance concernant la batterie ou l'alimentation de votre appareil.
- Chargez uniquement votre casque et la sangle Elite avec batterie avec l'adaptateur et le câble fournis ou, s'ils ne sont pas fournis, avec un adaptateur et un câble agréé. N'utilisez pas d'autres câbles ou d'autres adaptateurs. Pour vérifier qu'un câble ou qu'un adaptateur est compatible avec votre casque, contactez le service d'assistance d'Oculus.
- Vérifiez régulièrement que les cordons d'alimentation, les connecteurs et l'adaptateur ne sont pas endommagés et ne présentent pas de traces d'usure. N'utilisez pas votre adaptateur si les dents, le contour, le port de connexion, le connecteur de câble ou toute autre partie est endommagée, fendue ou à découvert.

- N'utilisez pas de bloc-batterie ou de sources d'alimentation externes autres que l'adaptateur fourni ou les accessoires autorisés, comme cette sangle Elite avec batterie, pour recharger la batterie ou alimenter le casque.
- N'essayez pas de recharger ou d'utiliser le casque ou la sangle Elite avec batterie s'il/si elle ne s'allume pas après avoir essayé de le/la recharger, s'il/si elle devient anormalement chaud(e) pendant l'utilisation ou le chargement ou si le compartiment de la batterie est gonflé, laisse échapper du liquide ou de la fumée.
- Ne désassemblez pas, n'écrasez pas, ne pliez ou déformez pas, ne percez pas, ne broyez ou soumettez pas le casque ou la sangle Elite avec batterie à une forte pression. Ceci peut causer une fuite ou un court-circuit interne de la batterie et provoquer une surchauffe.
- Évitez de faire tomber votre casque ou la sangle Elite avec batterie. Le faire tomber, en particulier sur une surface dure, peut potentiellement endommager le casque et la batterie. Avant chaque utilisation, vérifiez que votre casque ne comporte aucun dommage visible à l'œil nu. Si vous soupçonnez que votre casque ou la batterie a été endommagé(e), contactez le service d'assistance d'Oculus.
- Ne mouillez pas votre casque ni la sangle Elite avec batterie et ne les exposez pas à des liquides. Bien que le casque puisse sécher et sembler fonctionner normalement, les contacts et circuits de la batterie pourraient s'éroder progressivement et présenter un risque pour votre sécurité. Si le casque ou la sangle Elite avec batterie est mouillé(e), contactez le service

d'assistance d'Oculus, même si le casque semble fonctionner normalement.

- Ne placez pas votre casque ou la sangle Elite avec batterie dans des endroits susceptibles de devenir très chauds, comme sur ou près d'une surface de cuisson, d'un appareil de cuisson, d'un fer à repasser ou d'un radiateur, et ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil. Une surchauffe peut endommager le casque ou la batterie de la sangle Elite et pourrait provoquer une explosion du casque ou de la batterie de la sangle Elite. Ne séchez pas un casque ou une sangle Elite avec batterie mouillé(e) ou humide avec un appareil électroménager ou une source de chaleur tels qu'un four à micro-ondes, un sèche-cheveux, un fer à repasser ou un radiateur. Évitez de laisser votre casque ou la sangle Elite avec batterie dans une voiture sous de fortes chaleurs.
- Si la batterie fuit, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec votre peau ou vos yeux. En cas de contact, rincez abondamment à l'eau et consultez un médecin.
- Assurez-vous à tout moment que le casque et la sangle Elite avec batterie sont correctement ventilés et aérés pendant l'utilisation ou le chargement. Couvrir le casque ou la sangle Elite avec batterie avec des matériaux qui affectent sensiblement l'aération peut impacter sa performance et causer un possible risque de feu ou d'explosion.
- Votre casque, la sangle Elite avec batterie et l'adaptateur (si fourni) sont conformes aux limites applicables des normes en matière de température de l'industrie. Pour éviter de

potentielles brûlures superficielles résultant d'un contact direct prolongé, évitez tout contact direct prolongé entre votre peau et l'adaptateur lors du chargement ou lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation. Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur dans un endroit correctement ventilé. Ne placez pas l'adaptateur sous un oreiller, une couverture ou une partie de votre corps. Les utilisateurs dont l'état de santé ou les conditions physiques particulières affectent leur capacité à ressentir la chaleur sur leur peau doivent faire attention lorsqu'ils utilisent l'appareil ou le rechargent avec l'adaptateur. Suivez toutes les mises en garde et conseils relatifs à la température qui peuvent apparaître sur l'écran de votre casque.

- Recyclez ou débarrassez-vous de votre casque et de la batterie de la sangle Elite conformément aux lois et à la réglementation applicables. Dans certaines régions, la mise au rebut de certains appareils électroniques est strictement réglementée. Ne jetez pas le casque ou la batterie de la sangle Elite dans les flammes ou dans un incinérateur, la batterie pouvant exploser en cas de surchauffe. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers. Consultez le site **[oculus.com/support](https://www.oculus.com/support)** concernant l'entretien, le remplacement ou la destruction de votre casque. Consultez le site **[oculus.com/legal/compliance](https://www.oculus.com/legal/compliance)** pour en savoir plus sur le recyclage de votre casque ou de la sangle Elite avec batterie.

AVERTISSEMENT Température du casque



Il est important que vous vérifiiez la température de votre casque et de la sangle Elite avec batterie, certains points de contact (dont les surfaces frontales) pouvant devenir chauds. Il est normal que votre casque ou la sangle Elite avec batterie soit chaud(e) au toucher pendant l'utilisation ou pendant le chargement. Un contact prolongé de la peau avec un casque ou une sangle Elite avec batterie chaud(e) peut provoquer une sensation de gêne, des rougeurs ou des brûlures superficielles. Si votre casque est chaud au toucher ou que cette chaleur vous gêne, cessez son utilisation ou son chargement et laissez-le refroidir.

AVERTISSEMENT Électrocution

Pour réduire le risque d'électrocution :

- Ne modifiez pas et n'ouvrez pas les composants fournis.
- Ne chargez pas l'appareil si l'une quelconque des parties du câble d'adaptateur AC fourni ou approuvé est à nu, si des fils sont à découvert ou que le compartiment des piles est endommagé.
- N'insérez pas d'objet métallique, conducteur ou étranger dans le port de chargement.
- N'exposez pas l'appareil à l'eau ou aux liquides.
- N'UTILISEZ QUE l'adaptateur AC fourni avec votre appareil (ou, s'il n'est pas fourni, un adaptateur autorisé).