

重要安全資訊

⚠ 警告 請詳閱並遵守以下重要安全資訊。若未遵守，可能導致失火、觸電、受傷或其他損害。

- 請將 Oculus Link 與相容的Oculus頭戴式裝置及符合建議條件與系統規格（參 support.oculus.com/link）的電腦一起使用。請勿使用不相容的設備或配件。
 - 與其他裝置或配件一起使用時若致生損害，可能不在您的有限保固的範圍內。
 - 請遵守Oculus系統提供的所有指示與警語，無論是出現在您的安全與保固手冊裡、在頭戴式裝置中、oculus.com/warnings 線上資訊、或您電腦上的Oculus應用程式中均同。
 - 請遵照您電腦製造商的指示與警語使用 Oculus Link。若未遵守，可能對您的電腦、您的Oculus頭戴式裝置、Oculus Link 或其他財產造成損害，或導致受傷。
- 本產品僅能連接到USB-C連接埠。
 - 使用前請確認接頭穩固插入裝置。
 - 拔除時請自接頭拔起。請勿拉傳輸線本身來拔除。
 - 不使用或不將頭戴式裝置充電時，請拔除傳輸線。
 - 請勿試圖將USB-C接頭直接插入USB-A連接埠。這可能會損害傳輸線、您的頭戴式裝置、您的電腦，或以上三者併同受損。

⚠ 警告 觸電危險。

若 Oculus Link 外觀有損壞，請勿使用。

- 請勿彎曲接頭的本體或引腳、將尖銳物品插入接頭尾端、或試圖以其他方式拆解或變動 Oculus Link。
- 請勿用力彎曲、捏取或暴力對待 Oculus Link。
- 請勿以帶濕氣或潮濕的手拔除 Oculus Link。
- 請定期檢查傳輸線及連接端點有無損壞或磨損跡象。若有任何部分毀壞、裂開或暴露在外，請勿使用。
- 請讓傳輸線遠離熱源、液體或濕氣。
- 請避免孩童及寵物接觸。使用時，請留意不要讓 Oculus Link 產生絆倒或窒息風險。
- 本傳輸線並非玩具。請勿讓孩童玩弄 Oculus Link。
- 僅供室內使用。