

Informations importantes relatives à la sécurité

⚠ AVERTISSEMENT Veuillez lire et suivre les informations relatives à la sécurité ci-dessous. Tout manquement à cet égard peut entraîner un incendie, un choc électrique, des blessures ou des dommages.

- Oculus Link est conçu pour être utilisé avec un casque Oculus compatible et un ordinateur répondant aux exigences et caractéristiques du système recommandées (voir support.oculus.com/link). Ne pas utiliser avec des appareils ou accessoires qui ne sont pas compatibles.
 - Une utilisation avec d'autres appareils ou accessoires peut causer des dommages non couverts par votre garantie limitée.
 - Veuillez suivre toutes les instructions et mises en garde fournies avec le système Oculus, qu'elles soient dans votre Manuel relatif à la Sécurité et à la Garantie, dans le casque, en ligne sur oculus.com/warnings ou dans l'application Oculus installée sur votre ordinateur.
 - Utilisez Oculus Link conformément aux instructions et mises en garde fournies par le fabricant de votre ordinateur. Tout manquement à cet égard peut endommager votre ordinateur, votre casque Oculus, Oculus Link ou tout autre bien, ou causer des blessures.
- Branchez ce produit uniquement sur des ports USB de Type-C.
 - Veillez à ce que les extrémités soient fermement enfoncées dans les appareils avant utilisation.
 - Débranchez en tirant sur la prise de chaque côté. Ne débranchez pas en tirant sur le câble.
 - Débranchez le câble lorsqu'il n'est pas utilisé ou lors du chargement de votre casque.
 - N'essayez pas de brancher une prise USB de Type-C directement sur un port USB de Type-A. Cela pourrait endommager le câble, votre casque, votre ordinateur ou les trois.

⚠ AVERTISSEMENT **Risque de choc électrique.**
N'utilisez pas Oculus Link s'il semble endommagé.

- Ne tordez pas les broches de la prise, n'insérez pas d'objet pointu dans les ouvertures ou n'essayez pas de désassembler ou modifier Oculus Link.
- Ne tordez pas, ne pincez pas ou ne forcez pas sur Oculus Link.
- Ne débranchez pas Oculus Link avec des mains humides ou mouillées.

- Inspectez régulièrement le câble et les connecteurs pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés ou usés. Ne pas utiliser si un élément est endommagé, fissuré ou sans protection.
- Tenir le câble hors de portée des sources de chaleur, d'humidité et des liquides.
- Tenir hors de portée des enfants et des animaux. Lorsque vous l'utilisez, disposez Oculus Link de façon à ce qu'il ne constitue pas un risque de chute ou d'étouffement.
- Ce câble n'est pas un jouet. Ne permettez pas à des enfants de jouer avec Oculus Link.
- Utilisation à l'intérieur uniquement.