

Sundhed & Sikkerhed

⚠ ADVARSEL **SUNDHEDS- & SIKKERHEDS-ADVARSLER:** For at reducere risikoen for personskader, ubehag eller materielle skader skal du sørge for at, at alle der brugere dette tilbehør, læser advarslerne nedenfor.

Før VR-systemet tages i brug

- Det er vigtigt, at du læser sundheds- og sikkerhedsvejledningen der følger med dit headset udover disse advarsler, inden dit VR system tages i brug.
- Læs og følg alle installations- og betjenings-anvisninger, der følger med dit headset.
- Besøg Oculus Sikkerhedscenteret på oculus.com/safety-center for at se de nyeste udgaver af advarslerne til dit tilbehør og dit headset, inklusive advarslerne på forskellige sprog og for at få flere oplysninger om sikker brug af dit VR system.

- Installer og brug medfølgende håndledsstropper med dine controllere for at fæstne dem til dine håndled, når de er i brug.
- Dette tilbehør er ikke et legetøj og må ikke bruges af børn under 13 år.
- Du skal altid bruge dit VR system i et sikkert miljø som beskrevet i vejledningen om sundhed og sikkerhed, der fulgte med dit headset. Når du bruger dit headset med disse controllere, kan du komme til at udstrække dine arme helt ud til siden eller over dit hoved, så du skal sikre at området omkring dig er fri for objekter eller mulige farer.
- Ringene på controllerne rager ud over dine hænder. Vær opmærksom når du bevæger dine hænder og arme så du ikke slår dig selv med controllerne.
- Brug af headsettet og disse controllers kan give smerter i muskler, led, hals, nakke, hænder og hud. Hvis du oplever, at en eller flere del(e) af din krop føles træt eller øm under brug af headsettet eller dets komponenter, eller hvis

du oplever symptomer som f.eks. prikken eller snurren, følelseløshed, svien eller stivhed, så stop brugen og hvil dig adskillige timer, før du genoptager brugen af headsettet.

Hvis du vedbliver med at opleve en eller flere af ovennævnte symptomer - eller føler andet ubehag under eller efter brug - så stop brugen og søg læge.

- Controllere kan indeholde magneter eller komponenter, der udsender radiobølger, som kan påvirke driften af elektroniske anordninger i nærheden, herunder pacemakere, høreapparater og hjertestartere. Hvis du har en pacemaker eller andet implantat, skal du rådføre dig med egen læge eller producenten af dit implantat, inden du bruger headsettet eller kontrollere. Sørg for at holde dit implantat i sikker afstand til din controller. Stop brugen af kontrollere, hvis du oplever en vedvarende interferens med dit implantat.
- Dine kontrollere indeholder AA-batterier.
 - **KVÆLNINGSFARE.** Fjernbetjeningen er ikke legetøj. Den

indeholder batterier, som er små dele. Holdes uden for rækkevidde af børn under 3 år.

- Batterier, nye som brugte, skal altid opbevares uden for børns rækkevidde. Hvis batterirummet ikke kan lukkes ordentligt, skal du stoppe med at bruge produktet og holde det uden for børns rækkevidde, indtil det er repareret.
- Opbevar batterier i original emballage indtil brug. Brugte batterier skal bortskaffes på miljørigtig vis.
- Batteriet i controlleren kan udskiftes af brugeren.
- Brug ikke gamle batterier sammen med nye. Hvis ét batteri skal udskiftes, skal du udskifte dem alle.
- Batterier må ikke skilles ad, punkteres eller forsøges ændret.
- Brandfare. Batterier kan eksplodere eller lække, hvis de sættes forkert i, skilles ad, oplades, knuses, bruges sammen med brugte batterier eller batterier af en anden type, eller hvis de udsættes for ild eller høje temperaturer.

- Fjern straks udtømte batterier fra produktet. Tag også batterierne ud, hvis produktet pakkes væk eller ikke skal bruges i en længere periode. Udtømte batterier kan lække og beskadige controllerne.
- Gå ind på **[oculus.com/support](https://www.oculus.com/support)** for oplysning om korrekt vedligeholdelse og bortskaffelse af dit headset.
- Vedligeholdelse af controller
 - Systemet må ikke bruges, hvis det er i stykker eller beskadiget.
 - Forsøg ikke selv at reparere nogen del af din controller. Alle reparationer skal udføres af en autoriseret Oculus-reparatør.
 - For at undgå skade på dine controllere må du ikke udsætte dem for væde, høj fugtighed, høje koncentrationer af støv eller luftbårne materialer, for høje eller lave temperaturer eller direkte sollys.
 - For at undgå beskadigelse skal man holde controllere væk fra dyr.