

Gesundheit Und Sicherheit



WARNUNG **GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSHINWEISE:** Stellen Sie bitte sicher, dass alle Nutzer dieses Zubehörs die unten aufgeführten Warnungen genau lesen, um das Risiko von Verletzungen, Beschwerden oder Sachschäden zu verringern.

Vor Verwendung Ihres VR-Systems

- **Lesen Sie vor der Verwendung Ihres VR-Systems neben diesen Warnungen unbedingt auch die mit Ihrem Headset gelieferten Gesundheits- und Sicherheitshinweise sorgfältig durch.**
- **Lesen und befolgen Sie alle dem Headset beiliegenden Installations- und Bedienungsanweisungen.**
- **Die aktuellen Versionen der Warnungen für Zubehör und Headsets finden Sie im Oculus Safety Center**

unter [oculus.com/safety-center](https://www.oculus.com/safety-center), darunter auch Warnungen in verschiedenen Sprachen sowie weitere Informationen über die sichere Verwendung Ihres VR-Systems.

- **Bringen Sie die mitgelieferten Handgelenk- oder Tragebänder an Controllern an und befestigen Sie diese während der Verwendung an Ihren Handgelenken.**
- **Dieses Zubehör ist kein Spielzeug und darf nicht von Kindern unter 13 Jahren verwendet werden.**
- **Verwenden Sie Ihr VR-System stets in einer sicheren Umgebung. Informationen hierzu finden Sie in den mit Ihrem Headset mitgelieferten Gesundheits- und Sicherheitshinweisen. Wenn Sie das Headset mit diesen Controllern verwenden, strecken Sie Ihre Arme ggf. in voller Länge zur Seite oder über Ihren Kopf aus. Stellen Sie sicher, dass diese Bereiche frei von Objekten oder möglichen Gefahrenquellen sind.**

- Die Ringe an Ihren Controllern weisen von Ihren Händen weg. Bewegen Sie Hände oder Arme vorsichtig, damit Sie sich nicht selbst mit den Controllern verletzen.
- Die Verwendung des Headsets und dieser Controller kann zu Beschwerden der Muskeln, der Gelenke, des Nackens, der Hände oder der Haut führen. Unterbrechen Sie die Verwendung des Headsets oder seiner Komponenten und ruhen Sie sich einige Stunden lang vor erneutem Gebrauch aus, falls Sie Müdigkeit oder Schmerzen verspüren oder falls Symptome wie Kribbeln, Taubheit, Brennen oder Steifheit auftreten. Sofern die Symptome oder weitere Beschwerden weiterhin auftreten oder anhalten, unterbrechen Sie die Verwendung und wenden Sie sich an einen Arzt.
- Controller können Magnete oder Komponenten enthalten, die Funkwellen aussenden, welche die Funktion von elektronischen Geräten in der Nähe, z. B. Herzschrittmacher, Hörgeräte und Defibrillatoren, beeinflussen können. Wenn bei Ihnen ein Herzschrittmacher oder ein anderes

medizinisches Gerät implantiert wurde, dürfen Sie Headset oder Controller nur mit vorheriger Rücksprache mit Ihrem Arzt oder dem Hersteller Ihres medizinischen Geräts verwenden. Halten Sie einen Sicherheitsabstand zwischen dem Controller und Ihren medizinischen Geräten ein. Beenden Sie die Verwendung der Controller, wenn Sie eine dauerhafte Interferenz mit Ihrem medizinischen Gerät beobachten.

- Ihre Controller enthalten AA-Batterien.
 - **ERSTICKUNGSGEFAHR.** Der Controller ist kein Spielzeug. Er enthält Batterien, die als Kleinteile zählen. Bewahren Sie den Controller daher unzugänglich für Kinder unter 3 Jahren auf.
 - Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien unzugänglich für Kinder auf. Falls das Batteriefach nicht sicher schließt, unterbrechen Sie die Verwendung des Produkts und bewahren Sie es unzugänglich für Kinder auf, bis es repariert werden kann.

- Bewahren Sie die Batterien bis zum Gebrauch in der Originalverpackung auf. Entsorgen Sie Batterien entsprechend den geltenden Vorschriften.
- Die Batterien im Controller können durch den Nutzer ausgetauscht werden.
- Verwenden Sie niemals alte und neue Batterien gemeinsam. Ersetzen Sie alle Batterien eines Sets gleichzeitig.
- Nehmen Sie Batterien nicht auseinander, bohren Sie sie nicht auf und versuchen Sie nicht, sie zu modifizieren.
- Brandgefahr. Batterien können explodieren oder auslaufen, falls Sie falsch herum eingesetzt, auseinandergenommen, geladen, aufgebrochen, zusammen mit gebrauchten Batterien oder Batterien anderen Typs verwendet oder Feuer bzw. hohen Temperaturen ausgesetzt werden.
- Entfernen Sie leere Batterien unverzüglich aus dem Produkt. Entfernen Sie die Batterien vor der Lagerung oder bei längerem Nichtgebrauch. Leere Batterien können auslaufen und Ihre Controller beschädigen.
- Informationen zur richtigen Pflege, Entsorgung und zum Austausch der Batterien finden Sie unter **[oculus.com/support](https://www.oculus.com/support)**.
- Pflege des Controllers
 - Verwenden Sie den Controller nicht, falls ein Teil davon defekt oder beschädigt ist.
 - Versuchen Sie nicht, Teile Ihres Controllers selbst zu reparieren. Reparaturen dürfen nur von einem durch Oculus autorisierten Dienstleister vorgenommen werden.
 - Schützen Sie Ihre Controller vor Feuchtigkeit, hoher Luftfeuchtigkeit, hoher Belastung durch Staub- oder Schwebstoffe, Temperaturen außerhalb des normalen Betriebsbereichs oder direktem Sonnenlicht, um Schäden zu vermeiden.
 - Halten Sie Ihre Controller von Haustieren fern, um Schäden zu vermeiden.