

Terveys Ja Turvallisuus

▲ VAROITUS TERVEYS- JA TURVALLISUUSVAROITUKSET:

Henkilövahinkojen, epämukavuuden tai omaisuusvahinkojen riskin vähentämiseksi varmista, että kaikki lisätarvikkeen käyttäjät lukevat huolellisesti alla olevat varoitukset.

- **On tärkeää, että luet huolellisesti lasiesi mukana toimitetun terveys- ja turvallisuusoppaan näiden varoitusten lisäksi ennen VR-järjestelmän käyttöä.**
- **Lue ja noudata lasien mukana toimitettuja asennus- ja käyttöohjeita. Noudata ohjeita asentaaksesi akullisen Elite Strap -pinnan laseihin.**
- **Vieraile Oculusin turvallisuuskeskuksessa osoitteessa oculus.com/safety-center löytääksesi viimeisimmät versiot lisätarvikkeen ja lasien varoituksista, mukaan lukien varoitukset eri kielillä ja lisätietoa VR-järjestelmän turvallisesta käytöstä.**
- Tämä lisätarvike ei ole lelu, eikä alle 13-vuotiaiden lasten tulisi käyttää sitä.
- VR-lasien käyttö silmälasien kanssa voi lisätä kasvoihin kohdistuvien ruhjeiden riskiä, jos kaadut tai lyöt naamasi, eikä tämä lisätarvike vähennä kyseisiä riskejä.
- Vältä tarttuvien tautien (kuten sidekalvontulehduksen) levittämistä olemalla jakamatta laseja tai tätä lisätarviketta sellaisten henkilöiden kanssa, joilla on tarttuvia tauteja, tulehduksia tai sairauksia, erityisesti silmien, ihon tai päänahan. Lasit ja ohjain/ohjaimet tulee puhdistaa jokaisen

käyttökerran jälkeen ihoystävällisellä, alkoholittomalla, hankaamattomalla antibakteerisella liinalla, ja lasien linssit kuivalla mikrokuituliinalla. Älä puhdista linssijä nestemäisillä tai kemikaaleja sisältävillä puhdistusaineilla. Vaihda akullinen Elite Strap -panta, jos se kuluu tai sitä ei pysty enää puhdistamaan.

- Näitä laseja ja tätä lisätarviketta käytetään ihon ja päänahan lähellä. Lopeta lasien käyttö, jos huomaat turvotusta, kutinaa, ihoärsytystä, hiustenlähtöä tai muita ihoreaktioita. Jos ongelmat jatkuvat, käy lääkärissä.
- Akullisen Elite Strap -pinnan ylläpito
 - Älä käytä akullista Elite Strap -pantaa, jos jokin sen osa on rikki tai vahingoittunut.
 - Älä yritä korjata akullista Elite Strap -pantaa itse. Korjaustoimet tulee jättää Oculus-yhtiön hyväksymän huoltoliikkeen tehtäväksi.
 - Vältä akullisen Elite Strap -pinnan vahinkoja välttämällä sen altistamista kosteudelle, korkealle ilmankosteudelle, suurelle pöly- tai muille ilman hiukkasmateriaalien pitoisuudelle, niiden käyttölämpötilojen ulkopuolella oleville lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.
 - Vältä vahinkoja pitämällä akullinen Elite Strap -panta lemmikkien ulottumattomissa.

▲ VAROITUS Lasien akku ja lataaminen

Lasit ja akullinen Elite Strap -panta sisältävät ladattavan litiumioniakun, ja mukana toimitetaan virtasovitin (laturi) ja latauskaapeli. Akkujen tai virtasovittimen vääränlainen käyttö saattaa johtaa tulipaloon, räjähdykseen, akun vuotamiseen tai

muihin vaaratilanteisiin. Noudata näitä ohjeita vähentääksesi sinuun tai muihin kohdistuvien henkilövahinkojen tai tuotteen tai omaisuuden vahingoittamisen riskiä.

- Akku laseissa ja akullisessa Elite Strap -pannassa ei ole käyttäjän vaihdettavissa tai huollettavissa. Älä yritä avata laseja päästäksesi käsiksi akkuun tai avaa, korjaa tai vaihda akkua. Jos tarvitset tukea laitteen akkuun tai virranhallintaan liittyen, ota yhteyttä Oculus-yhtiön tukeen.
- Lataa lasien ja akullisen Elite Strap -pannan akku vain mukana toimitetulla virtasovittimella ja -kaapelilla, tai jos näitä ei toimitettu tuotteen mukana, hyväksytyllä virtasovittimella ja -kaapelilla. Älä käytä muita kaapeleita tai virtasovittimia. Jos et ole varma, onko kaapeli tai virtasovitin yhteensopiva lasien kanssa, ota yhteyttä Oculus-yhtiön tukeen.
- Tarkasta säännöllisesti liitosjohdot, liitinten päät ja virtasovitin vaurioiden tai kulumien varalta. Älä käytä virtasovitinta, jos sen pinnit, liitinportti, liitosjohto tai muut osat ovat vaurioituneita, haljenneita tai paljaita.
- Käytä lasien akun lataamiseen tai virransyöttöön vain mukana toimitettua virtasovitinta tai hyväksytyjä lisätarvikkeita, kuten akullista Elite Strap -pantaa.
- Älä yritä ladata tai käyttää laseja tai akullista Elite Strap -pantaa, jos ne eivät käynnisty lataamisyhteyksistä huolimatta, jos ne lämpenevät epätavallisen paljon käytössä tai latauksessa tai jos akkupaikka on turvonnut, vuotaa nestettä tai savuaa.
- Älä pura, murskaa, väännä tai runtele, lävistä, revi tai altista laseja tai akullista Elite Strap -pantaa kovalle paineelle. Tämä

voi johtaa akun vuotamiseen ja sisäiseen oikosulkuun, mikä voi johtaa ylikuumentamiseen.

- Vältä lasien tai akullisen Elite Strap -pannan pudottamista. Niiden pudottaminen, erityisesti kovalle alustalle, voi vahingoittaa laseja ja akkua. Tarkasta lasit silmämääräisesti vaurioiden varalta ennen jokaista käyttökertaa. Jos epäilet, että lasit tai akku on vaurioitunut, ota yhteyttä Oculus-yhtiön tukeen.
- Älä anna lasien tai akullisen Elite Strap -pannan kastua tai olla kosketuksissa nesteisiin. Vaikka lasit voivat kuivua ja näyttää toimivan normaalisti, akun kosketuspinnat tai piiri saattaa pikkuhiljaa hapettua ja aiheuttaa turvallisuusriskin. Jos lasit tai akullinen Elite Strap -panta kastuvat, ota yhteyttä Oculus-yhtiön tukeen, vaikka lasit näyttävät toimivan normaalisti.
- Älä aseta laseja tai akullista Elite Strap -pantaa paljon kuumeneviin paikkoihin, kuten liedien, ruoanlaittolaitteen, silitysraudan tai lämpöpatterin päälle tai lähelle tai suoraan auringonvaloon. Liiallinen kuumuus voi vahingoittaa lasien tai Elite Strap -pannan akkua ja aiheuttaa lasien tai Elite Strap -pannan akun räjähdyksen. Älä kuivaa märkiä tai kosteita laseja tai akullista Elite Strap -pantaa laitteella tai lämmönlähteellä, kuten mikroaaltouunilla, hiustenkuivaajalla, silitysraudalla tai lämpöpatterilla. Vältä jättämästä laseja tai akullista Elite Strap -pantaa autoon korkeisiin lämpötiloihin.
- Jos akku vuotaa, älä anna nesteen koskettaa ihoa tai silmiä. Jos nestettä joutuu iholle tai silmiin, huuhtelee alue runsaalla määrällä vettä ja hakeudu lääkäriin.
- Varmista aina, että laseilla ja akullisella Elite Strap -pannalla on riittävä ilmankierto ja ilmavirta käytön tai latauksen

aikana. Lasien tai akullisen Elite Strap -pinnan peittäminen ilmankiertoa merkittävästi haittaavilla materiaaleilla voi vaikuttaa suorituskykyyn ja synnyttää merkittävän tulipalo- tai räjähdysvaaran.

- Lasit, akullinen Elite Strap -panta ja virtasovitin (mikäli se toimitetaan tuotteen mukana) noudattavat sovellettavia alan pintalämpötiloja koskevien standardien rajoja. Välttääksesi mahdollisia pitkäaikaisen kosketuksen aiheuttamia ihoärtyymiä, vältä suoraa pitkäaikaista ihokosketusta virtasovittimen kanssa akkua ladattaessa tai kun laite on kytketty virtalähteeseen. Varmista, että virtasovitin on käytön aikana hyvin ilmastoidussa tilassa. Älä laita sovitinta tyynyn, peiton tai ruumiinosasi alle. Käyttäjien, joilla on erityisiä lääkinnällisiä tai fyysisiä sairauksia, jotka heikentävät kykyä tuntea kuumuus ihoa vasten, tulee olla erityisen varovaisia käyttäessään laitetta tai ladatessaan sitä virtasovittimella. Noudata lasien ruudulla näkyviä lämpötilavaroituksia ja -tiedotuksia.
- Kierrätä tai hävitä lasit ja Elite Strap -akku kaikkien sovellettavien lakien ja säännösten mukaisesti. Joillain alueilla tiettyjen elektroniikkalaitteiden hävittämistä säännellään tiukasti. Älä heitä laseja tai Elite Strap -akkua tuleen tai polttouuniin, sillä akku saattaa räjähtää ylikuumentuessaan. Hävitä erillään kotitalousjätteestä. Katso osoitteesta [oculus.com/support](https://www.oculus.com/support) ohjeet lasien asianmukaiseen huoltoon ja vaihtoon. Katso osoitteesta [oculus.com/legal/compliance](https://www.oculus.com/legal/compliance) lisätietoa lasien tai akullisen Elite Strap -pinnan kierrättämisestä.

VAROITUS Lasien lämpötila



On tärkeää tarkastaa lasien ja akullisen Elite Strap -pinnan lämpötila, sillä jotkut kosketuspinnat, mukaan lukien edessä olevat pinnat, voivat kuumentua. On normaalia, että lasit tai akullinen Elite Strap -panta tuntuvat lämpimiltä käytössä tai latautuessaan. Pidempiaikainen ihokontakti lasien tai akullisen Elite Strap -pinnan kuumien kohtien kanssa voi tuntua epämukavalta iholla ja aiheuttaa punoitusta tai ihoärtyymiä. Jos lasit tuntuvat kuumalta tai ovat epämukavan lämpimät, lopeta niiden käyttö tai lataaminen ja anna niiden jäähtyä.

VAROITUS Sähköisku

Sähköiskun vaaran vähentäminen:

- Älä muunna tai avaa toimitettuja osia.
- Älä lataa tätä laitetta, jos jokin mukana toimitetuista tai hyväksytyistä vaihtovirtaisista sovitinkaapeleista on revennyt, johdot ovat tulleet näkyviin tai akkulokero on vahingoittunut.
- Älä laita latausporttiin metallisia, sähköä johtavia tai muita vieraita esineitä.
- Älä altista laitetta vedelle tai muille nesteille.
- Käytä laitteessa VAIN mukana toimitettua vaihtovirtasovitinta (tai muuta hyväksyttyä sovitinta, jos sellaista ei toimitettu laitteesi mukana).