

## Salute E Sicurezza

**▲ AVVISO** **AVVERTENZE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA:** per ridurre il rischio di lesioni personali, malessere o danni a oggetti, verificare che tutti gli utenti di questo accessorio leggano attentamente le avvertenze seguenti.

- È importante leggere attentamente la Guida a salute e sicurezza allegata al visore oltre a queste avvertenze prima di utilizzare il sistema VR.
- Leggere e seguire tutte le istruzioni su configurazione e funzionamento fornite con il visore. Seguire le istruzioni per l'installazione di questo cinturino Elite con batteria sul visore.
- Visitare il Centro per la sicurezza Oculus all'indirizzo [oculus.com/safety-center](https://www.oculus.com/safety-center) per le versioni più recenti delle avvertenze per l'accessorio e il visore, incluse le avvertenze in lingue diverse, e per ulteriori informazioni sull'utilizzo sicuro del sistema VR.
- Questo accessorio non è un giocattolo e non deve essere utilizzato da bambini di età inferiore a 13 anni.
- L'utilizzo del visore con gli occhiali può aumentare il rischio di lesioni facciali in caso di caduta o colpi sul viso e questo accessorio non ridurrà tali rischi.
- Per evitare la trasmissione di patologie contagiose (come congiuntivite batterica), non condividere il visore o questo accessorio con persone che presentano patologie contagiose, infezioni o malattie, in particolare di occhi, pelle o cuoio

capelluto. Il visore e i controller dovrebbero essere puliti dopo ogni utilizzo con salviette dermocompatibili, non alcoliche, non abrasive e antibatteriche e con un panno di microfibra asciutto per le lenti. Non usare detergenti liquidi o chimici sulle lenti. Sostituire questo cinturino Elite alimentato a batteria se risulta logorato o non può essere pulito.

- Il visore e questo accessorio sono indossati a contatto continuo con la pelle e il cuoio capelluto. Sospendere l'utilizzo del visore qualora si noti gonfiore, prurito, irritazione cutanea, perdita di capelli o altre reazioni cutanee. Se i sintomi persistono, consultare un medico.
- Cura del cinturino Elite con batteria
  - Non utilizzare questo cinturino Elite con batteria se una componente è rotta o danneggiata.
  - Non cercare di riparare il cinturino Elite con batteria. Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da operatori Oculus autorizzati.
  - Per evitare danni al cinturino Elite con batteria, non esporlo a condensa, alta umidità, alte concentrazioni di polvere o materiali volatili, a temperature fuori dal range operativo o alla luce solare diretta.
  - Per evitare danni, tenere il cinturino Elite con batteria lontano dalla portata degli animali domestici.

### **▲ AVVISO** **Batteria e ricarica del visore**

Il visore e questo cinturino Elite con batteria contengono batterie ricaricabili agli ioni di litio e potrebbero includere un adattatore (caricabatterie) e un cavo di ricarica. Un uso improprio delle

batterie o dell'adattatore può portare a incendi, esplosioni, perdite della batteria o altri pericoli. Seguire queste istruzioni per ridurre il rischio di lesioni a te o ad altri, o di danni al prodotto o ad altri oggetti.

- Le batterie nel visore e del cinturino Elite con batteria non sono sostituibili o riparabili. Non provare ad aprire il visore per accedere, aprire, riparare o sostituire la batteria. Contattare Oculus Support se è necessaria una batteria o un supporto di ricarica per il dispositivo.
- Caricare il visore e il cinturino Elite con batteria soltanto con l'adattatore e il cavo inclusi o con un adattatore e cavo approvati se non inclusi. Non utilizzare altri cavi o adattatori. In caso di dubbi sulla compatibilità dell'adattatore e del cavo con il visore, contattare Oculus Support.
- Ispezionare periodicamente i cavi di collegamento, le punte dei connettori e l'adattatore per verificare l'esistenza di eventuali danni o segni di logoramento. Non utilizzare l'adattatore se la/le sonda/e, l'alloggiamento, l'ingresso del connettore, il cavo del connettore o qualsiasi altra parte sono danneggiati, fessurati o esposti.
- Non utilizzare batterie esterne o fonti di energia diverse dall'adattatore incluso o dagli accessori, ad esempio il cinturino Elite con batteria, autorizzati alla ricarica delle batterie o all'alimentazione del visore.
- Non provare a caricare o utilizzare il visore o il cinturino Elite con batteria se non si accende dopo un tentativo di ricarica, se diventa eccessivamente caldo quando utilizzato o caricato, o se


l'alloggiamento delle batterie è ingrossato, sta perdendo liquido o fumo.

- Non disassemblare, rompere, piegare o deformare, perforare, tagliare o effettuare una forte pressione sul visore o sul cinturino Elite con batteria. Ciò può causare una perdita o un corto circuito all'interno della batteria, sovrariscaldando il visore.
- Evitare di far cadere il visore o il cinturino Elite con batteria. La caduta, specialmente su una superficie dura, può potenzialmente danneggiare il visore o la batteria. Controllare prima di ogni utilizzo se il visore presenta danni visibili. Se si sospetta un danno al visore o alla batteria, contattare Oculus Support.
- Non bagnare o far entrare il visore o il cinturino Elite con batteria in contatto con liquidi. Sebbene il visore può asciugarsi e sembrare normalmente funzionante, i contatti della batteria o i circuiti interni potrebbero corrodarsi lentamente e provocare un pericolo per la sicurezza. Se il visore o il cinturino Elite con batteria si bagna, contattare Oculus Support, anche se il visore sembra funzionare normalmente.
- Non posizionare il visore o il cinturino Elite con batteria in aree che potrebbero diventare molto calde, quali zone adiacenti alle superfici di cottura, a elettrodomestici per cucinare, ferri da stiro o termosifoni o alla luce diretta del sole. Un eccessivo calore può danneggiare il visore o le batterie del cinturino Elite e potrebbe causare l'esplosione del visore o della batteria del cinturino Elite. Non asciugare un visore o un cinturino Elite con batteria bagnato o umido con un elettrodomestico o una fonte di calore, quali il forno a microonde, phon, ferro da stiro

- o termosifoni. Evitare di lasciare il visore o il cinturino Elite con batteria in automobile ad alte temperature.
- In caso di perdita della batteria, non fare entrare in contatto il liquido con la pelle o gli occhi. Se vi è stato contatto, lavare con abbondante acqua la parte e consultare un medico.
  - Assicurarsi sempre che il visore e il cinturino Elite con batteria siano adeguatamente ventilati mentre in uso o in ricarica. Coprire il visore o il cinturino Elite con batteria con materiali che incidono significativamente sul flusso d'aria potrebbe influire sulla loro prestazione e pone un possibile rischio di incendio o di esplosione.
  - Il visore, il cinturino Elite con batteria e l'adattatore (se fornito) rispettano i limiti applicabili per gli standard di temperatura per le superficie industriali. Per prevenire potenziali ustioni a bassa temperatura a causa del prolungato contatto diretto, evitare il contatto diretto, per lunghi periodi di tempo, tra la pelle e l'adattatore mentre è in carica, o quando collegato ad una fonte di energia. Assicurarsi che l'adattatore sia in una zona ben ventilata, quando in uso. Non mettere l'adattatore sotto un cuscino, una coperta o una parte del corpo. Gli utenti con condizioni mediche o fisiche speciali che impediscono loro di rilevare il calore sulla pelle dovrebbero prestare particolare attenzione quando utilizzano il dispositivo o lo ricaricano con l'adattatore. Seguire ogni avvertimento termico e avviso che appare sullo schermo del visore.
  - Riciclare o smaltire il visore e il cinturino Elite con batteria conformemente a tutte le leggi e regolamenti applicabili. In alcune zone, lo smaltimento di determinati

dispositivi elettronici è regolamentato rigorosamente. Non smaltire il visore o il cinturino Elite con batteria nel fuoco o in un inceneritore, poiché la batteria potrebbe esplodere se surriscaldata. Smaltire separatamente dai rifiuti domestici. Consultare [oculus.com/support](https://www.oculus.com/support) per una corretta manutenzione e sostituzione del visore. Consultare [oculus.com/legal/compliance](https://www.oculus.com/legal/compliance) per informazioni su come riciclare il visore o il cinturino Elite con batteria indesiderato.

#### **AVVISO** Temperatura del visore

 È importante controllare la temperatura del visore e del cinturino Elite con batteria in quanto alcuni punti di contatto, incluse le superfici frontali, possono surriscaldarsi. È normale sentire il visore o il cinturino Elite con batteria tiepido al tatto durante l'uso o mentre è in carica. Un prolungato contatto della pelle con un visore o cinturino Elite con batteria caldo può produrre arrossamento e irritazione della pelle, o bruciature da bassa temperatura. Se il visore è caldo al tatto o è eccessivamente tiepido, smettere di utilizzarlo o di ricaricarlo, per consentire il suo raffreddamento.

#### **AVVISO** Scosse elettriche

Per ridurre il rischio di scosse elettriche:

- Non modificare o aprire alcuno dei componenti forniti.
- Non ricaricare il dispositivo se una qualsiasi parte del cavo dell'adattatore CA fornito o approvato è danneggiata, un qualsiasi filo è esposto o l'alloggiamento della batteria è danneggiato.

- Non inserire alcun oggetto metallico, conduttivo o qualsivoglia oggetto estraneo nella porta di ricarica.
- Non esporre il dispositivo a acqua o fluidi.
- Usare SOLTANTO l'adattatore CA fornito con il dispositivo (o un altro adattatore autorizzato se non ne è stato fornito uno con il dispositivo).