

Zdrowie i Bezpieczeństwo

▲ UWAGA **OSTRZEŻENIA DOT. ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA:**
Aby ograniczyć ryzyko obrażeń ciała, dyskomfortu lub szkód materialnych, każdy użytkownik akcesoriów powinien dokładnie zapoznać się z poniższymi ostrzeżeniami.

- Przed użyciem gogli VR należy dokładnie przeczytać Ulotkę dotyczącą bezpieczeństwa i gwarancji dołączoną do gogli, a także zapoznać się z tymi ostrzeżeniami.
- Należy przeczytać całą instrukcję obsługi i konfiguracji dołączoną do gogli oraz przestrzegać zawartych w niej poleceń. Należy przestrzegać instrukcji mocowania zasilanego baterią paska Elite Strap do gogli.
- Aby uzyskać najnowsze wersje ostrzeżeń dotyczące akcesoriów i gogli, w tym ostrzeżenia w innych językach, oraz więcej informacji o bezpiecznym korzystaniu z systemu VR, odwiedź Centrum bezpieczeństwa Oculus na stronie oculus.com/safety-center.
- Opisywane akcesorium nie jest zabawką i nie powinno być używane przez dzieci w wieku poniżej 13 lat.
- Korzystanie z gogli przez osoby noszące okulary zwiększa ryzyko obrażeń twarzy, jeśli dojdzie do upadku lub uderzenia w twarz, a to akcesorium nie ogranicza takiego ryzyka.
- Aby zapobiec przenoszeniu chorób zakaźnych (jak zapalenie spojówek), nie należy udostępniać gogli ani tego akcesorium osobom cierpiącym na takie choroby, infekcje lub schorzenia, szczególnie dotyczące oczu, skóry lub włosów. Gogle i

kontroler(y) należy czyścić po każdym użyciu za pomocą przyjaznej dla skóry, pozbawionej alkoholu nieściernej szmatki antybakteryjnej, a do czyszczenia soczewek używać suchej ściereczki z mikrofibry. Nie należy używać płynów ani środków chemicznych do mycia soczewek. Zasilany baterią pasek Elite Strap należy wymienić, jeśli ulegnie zużyciu lub nie uda się go wyczyścić.

- Założone na głowę gogle z akcesorium dotykają skóry i włosów. Jeśli wystąpią obrzęki, swędzenie, podrażnienie skóry, utrata włosów lub inne reakcje skórne, należy zaprzestać używania gogli. Jeśli objawy będą się utrzymywać, skonsultuj się z lekarzem.
- Dbanie o zasilany baterią pasek Elite Strap
 - Nie należy używać paska Elite Strap, jeśli którakolwiek część została złamana lub uszkodzona.
 - Nie należy samodzielnie naprawiać paska Elite Strap. Naprawy może przeprowadzać wyłącznie autoryzowany pracownik serwisowy Oculus.
 - Aby uniknąć uszkodzenia paska Elite Strap, nie należy narażać go na wilgoć, wysoką wilgotność powietrza, wysokie stężenie pyłu lub unoszących się w powietrzu cząstek, temperaturę powyżej zakresu roboczego lub promienie słoneczne.
 - Dla bezpieczeństwa zasilany baterią pasek Elite Strap należy przechowywać z dala od zwierząt.

▲ UWAGA Używanie i ładowanie baterii do gogli

Gogle i zasilany baterią pasek Elite Strap są wyposażone w akumulator litowo-jonowy, a także (zależy od zestawu) ładowarkę (zasilacz) i kabel do ładowania. Nieprawidłowe użycie baterii lub zasilacza może skutkować pożarem, wybuchem, wyciekami elektrolitu z baterii lub innym niebezpieczeństwem. Należy przestrzegać instrukcji, aby ograniczyć ryzyko obrażeń ciała bądź uszkodzenia produktu lub innej własności materialnej.

- Baterie w goglach i pasku Elite Strap nie podlegają wymianie ani serwisowaniu przez użytkownika. Nie należy otwierać gogli, aby uzyskać dostęp do baterii, otwierać, naprawiać ani wymieniać baterii. Jeśli wymagana jest wymiana baterii lub wystąpi problem z zasilaniem, skontaktuj się z działem pomocy technicznej Oculus.
- Gogle i zasilany baterią pasek Elite strap można ładować tylko za pomocą dołączonych do zestawu zasilacza i kabla lub innego zatwierdzonego zasilacza i kabla, o ile brak ich w zestawie. Nie należy używać innych kabli ani zasilaczy. W razie wątpliwości, czy kabel zasilający lub zasilacz są kompatybilne z goglami, skontaktuj się z działem pomocy technicznej Oculus.
- Należy okresowo sprawdzać połączenia kabli, końcówki przewodów i zasilacz pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia. Nie należy używać zasilacza, jeśli bolce wtyczki, obudowa, złącze, kabel lub inne elementy zasilacza uległy uszkodzeniu, pęknięciu lub są nieosłonięte.
- Do ładowania baterii i zasilania gogli nie należy używać zewnętrznych zestawów akumulatorów ani źródeł energii innych

niż dołączony zasilacz lub zatwierdzone akcesoria, takie jak zasilany baterią pasek Elite Strap.

- Nie należy ładować ani używać gogli ani paska Elite Strap, jeśli nie włączają się po próbie ładowania, ulegną nadmiernemu nagraniu w trakcie użycia lub ładowania bądź jeśli komora baterii ulegnie odkształceniu, wystąpi wyciek elektrolitu lub pojawi się dym.
- Nie należy demontować, zgniatać, wyginać, deformować, przebijać, niszczyć ani poddawać gogli ani paska Elite Strap nadmiernemu naciskowi. Mogłoby to spowodować wyciek elektrolitu lub zwarcie w baterii, skutkujące przegrzaniem urządzenia.
- Należy unikać upuszczania gogli i paska Elite Strap. Upuszczenie gogli, szczególnie na twardą powierzchnię, może skutkować uszkodzeniem gogli i baterii. Przed każdym użyciem gogle należy sprawdzić wzrokowo pod kątem uszkodzeń. Jeśli wystąpi podejrzenie uszkodzenia gogli lub baterii, skontaktuj się z działem pomocy technicznej Oculus.
- Nie należy dopuszczać do zamoczenia gogli czy paska Elite Strap ani ich kontaktu z cieczami. Pomimo tego, że gogle mogą wyschnąć i działać normalnie, styki baterii lub obwód elektryczny może z czasem ulec korozji i zacząć stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. Jeśli dojdzie do zamoczenia gogli lub paska Elite Strap, skontaktuj się z działem pomocy technicznej Oculus, nawet jeśli gogle działają normalnie.
- Nie należy umieszczać gogli ani paska Elite Strap w miejscach, gdzie może występować wysoka temperatura, takich jak powierzchnia do gotowania, w pobliżu kuchenki, żelazka czy


grzejnika, ani wystawiać na działanie promieni słonecznych. Nadmierna temperatura może uszkodzić baterie gogli lub paska Elite Strap i w rezultacie spowodować ich wybuch. Nie należy suszyć wilgotnych lub mokrych gogli ani paska Elite Strap za pomocą urządzenia ani źródła ciepła, takiego jak kuchenka mikrofalowa, suszarka do włosów, żelazko czy grzejnik. Nie należy pozostawiać gogli ani paska Elite Strap w samochodzie w wysokiej temperaturze.

- Na wypadek wycieku elektrolitu nie należy pozwolić na kontakt cieczy ze skórą ani oczami. Jeśli dojdzie do kontaktu, należy przemyć skażone miejsce dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem.
- Należy zawsze dbać o odpowiednią wentylację gogli i paska Elite Strap oraz o przepływ powietrza podczas ich używania lub ładowania. Przykrywanie gogli lub paska Elite Strap materiałami, które znacząco ograniczają przepływ powietrza, może zakłócać ich działanie i spowodować ryzyko pożaru lub wybuchu.
- Gogle, zasilany baterią pasek Elite Strap i zasilacz (o ile występuje w zestawie) spełniają wymagania dla temperatury powierzchni określone przez normy przemysłowe. Aby zapobiec ryzyku odparzenia wynikającego z długotrwałego kontaktu bezpośredniego, należy unikać takiego kontaktu zasilacza ze skórą podczas ładowania gogli lub po podłączeniu ich do źródła zasilania. Zasilacz, w czasie użycia, powinien znajdować się na dobrze wentylowanym obszarze. Nie należy umieszczać zasilacza pod poduszką, kocem ani częścią ciała. Użytkownicy cierpiący na określone schorzenia lub problemy fizyczne, które

zakłócają zdolność wykrywania ciepła przy skórze, powinni zachować szczególną ostrożność, korzystając z urządzenia lub ładując je zasilaczem. Należy przestrzegać ostrzeżeń i zaleceń dotyczących wysokiej temperatury, które mogą pojawić się na ekranie urządzenia.

- Baterie gogli i paska Elite Strap należy poddać recyklingowi lub zutylizować zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami. W niektórych krajach utylizacja określonych urządzeń jest rygorystycznie regulowana. Nie należy wyrzucać baterii gogli ani paska Elite Strap do ogniska czy spalarni, ponieważ bateria na skutek przegrzania mogłaby wybuchnąć. Nie wyrzucać z odpadami gospodarstwa domowego. Informacje o prawidłowej konserwacji i wymianie gogli, patrz strona oculus.com/support. Informacje o tym, jak utylizować zużyte gogle lub zasilany baterią pasek Elite Strap, patrz strona oculus.com/legal/compliance

UWAGA Temperatura gogli

 Temperaturę gogli i zasilanego baterią paska Elite Strap należy sprawdzać, ponieważ niektóre punkty styku – w tym powierzchnie przednie – mogą stać się gorące. To normalne, gdy gogle lub pasek Elite Strap wydają się ciepłe w dotyku podczas ich używania lub ładowania. Długotrwały kontakt nagrzanego gogli lub paska Elite Strap ze skórą w miejscu styku może powodować uczucie dyskomfortu lub zacerwienie, a także odparzenia. Jeśli gogle wydają się gorące w dotyku lub nadmiernie nagrzane, zaprzestań ich używania lub ładowania i poczekaj, aż ostygną.

⚠ UWAGA Porażenie prądem elektrycznym

Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym:

- Nie należy modyfikować ani otwierać dołączonych do zestawu komponentów.
- Nie należy ładować urządzenia, jeśli którakolwiek część dołączonego do zestawu lub zatwierdzonego kabla zasilacza jest przedarta, przewody są nieosłonięte, a komora baterii uległa uszkodzeniu.
- Nie wolno wtykać metalowych, przewodzących przedmiotów ani ciał obcych do gniazda ładowania.
- Nie należy narażać urządzenia na kontakt z wodą ani inną cieczą.
- Należy używać TYLKO dołączonego zasilacza z urządzeniem (lub innego zatwierdzonego zasilacza, jeśli w zestawie nie ma żadnego).