

Zdrowie I Bezpieczeństwo



OSTRZEŻENIA DOT. ZDROWIA I

BEZPIECZEŃSTWA: Aby ograniczyć ryzyko

obrażeń ciała, dyskomfortu lub szkód materialnych, każdy użytkownik akcesoriów powinien dokładnie zapoznać się z poniższymi ostrzeżeniami.

Przed użyciem gogli VR

- **Przed użyciem gogli VR należy dokładnie przeczytać Ulotkę dotyczącą bezpieczeństwa i gwarancji dołączoną do gogli, a także zapoznać się z tymi ostrzeżeniami.**
- **Należy przeczytać całą instrukcją obsługi i konfiguracji dołączoną do gogli oraz przestrzegać zawartych w niej poleceń.**
- **Aby uzyskać najnowsze wersje ostrzeżeń dotyczące akcesoriów i gogli, w tym ostrzeżenia w innych językach, oraz więcej informacji o bezpiecznym korzystaniu z**

systemu VR, odwiedź Centrum bezpieczeństwa Oculus na stronie [oculus.com/safety-center](https://www.oculus.com/safety-center).

- Do kontrolerów na czas użycia należy przymocować dołączone do zestawu paski lub smycze.
- Opisywane akcesorium nie jest zabawką i nie powinno być używane przez dzieci w wieku poniżej 13 lat.
- Z gogli VR należy zawsze korzystać w bezpiecznym otoczeniu, zgodnie z opisem w Ulotce dotyczącej bezpieczeństwa i gwarancji dołączonej do urządzenia. Podczas używania gogli z kontrolerami użytkownik może całkowicie wyciągać ręce na boki lub ponad głowę, dlatego należy usunąć z tej przestrzeni wszelkie przedmioty lub potencjalne zagrożenia.
- Pierścienie na kontrolerach wysuwają się z dala od dłoni. Zachowaj ostrożność, poruszając rękoma i ramionami, aby nie uderzyć kontrolerami w swoje ciało.
- Korzystanie z gogli i kontrolerów może wywoływać bóle mięśni, stawów, szyi, dłoni lub skóry. Jeśli którakolwiek

część ciała zacznie odczuwać zmęczenie lub ból podczas używania gogli lub jego komponentów, bądź jeśli zaczniesz odczuwać takie objawy, jak mrowienie, drętwienie, sztywność lub palenie, przerwij korzystanie z gogli na kilka godzin. Jeśli powyższe objawy nie ustąpią lub odczuwasz inny dyskomfort w trakcie i po zakończeniu używania gogli, zaprzestań ich użycia i skonsultuj się z lekarzem.

- Kontrolery mogą zawierać magnesy lub elementy, które emitują fale radiowe mogące zakłócać działanie pobliskich urządzeń elektronicznych, w tym rozruszników serca, aparatów słuchowych i defibrylatorów. Jeśli korzystasz z rozrusznika serca lub innego urządzenia implantowanego medycznie, przed użyciem gogli i kontrolera lub kontrolerów skonsultuj się z lekarzem lub producentem tego urządzenia medycznego. Zachowuj bezpieczną odległość kontrolera od urządzeń medycznych. Jeśli obserwujesz trwałe zakłócenia w działaniu urządzenia medycznego, zaprzestań korzystania z kontrolerów.

- Kontrolery są wyposażone w baterie AA.
 - **ZAGROŻENIE ZADŁAWIENIEM** Kontroler nie jest zabawką. Zawiera baterie, które stanowią niewielkie elementy. Należy je przechowywać z dala od dzieci poniżej 3-ego roku życia.
 - Nowe i używana baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeśli komora baterii nie zamyka się w sposób bezpieczny, należy zaprzestać użycia produktu i przechowywać go z dala od dzieci do czasu naprawy.
 - Baterie przed użyciem należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Zużyte baterie należy prawidłowo i bezzwłocznie zutylizować.
 - Bateria w kontrolerze podlega wymianie przez użytkownika.
 - Nie należy łączyć ze sobą starych i nowych baterii. Należy wymieniać jednocześnie cały zestaw baterii.

- Nie wolno demontować, przebijać ani próbować modyfikować baterii.
- Ryzyko pożaru. Baterie mogą wybuchnąć, a elektrolit ulec wyciekowi, jeśli zostaną zainstalowane odwrotnie, zdemontowane, zmiażdżone, naładowane lub użyte z bateriami innego typu bądź narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury.
- Natychmiast usunąć zużyte baterie z urządzenia. Należy usunąć baterie przed przechowywaniem lub długimi okresami nieużywania urządzenia. Elektrolit z zużytych baterii może wyciec, uszkadzając kontroler.
- Informacje o prawidłowej konserwacji, wymianie i utylizacji baterii, patrz strona **oculus.com/support**.
- Dbanie o kontroler
 - Nie należy używać kontrolera, jeśli którakolwiek część została złamana lub uszkodzona.
 - Nie należy naprawiać samodzielnie żadnej części kontrolera. Naprawy może przeprowadzać wyłącznie autoryzowany pracownik serwisowy Oculus.
 - Aby uniknąć uszkodzenia kontrolerów, nie należy narażać ich na wilgoć, wysoką wilgotność powietrza, wysokie stężenie pyłu lub unoszących się w powietrzu cząstek, temperaturę powyżej zakresu roboczego lub promienie słoneczne.
 - Dla bezpieczeństwa kontrolery należy przechowywać z dala od zwierząt.