

Zdrowie i Bezpieczeństwo

W celu zapewnienia dokładności i kompletności niniejsze ostrzeżenia dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa są okresowo aktualizowane. Najnowsza wersja znajduje się na stronie: www.oculus.com/warnings

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA: Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała, dyskomfortu lub szkody w mieniu, przed użyciem zestawu i kontrolera Oculus Go należy upewnić się, że wszyscy użytkownicy dokładnie zapoznali się z poniższymi ostrzeżeniami.

OSTRZEŻENIE

Przed Użyciem Zestawu

- Przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji i obsługi dołączonymi do zestawu.
- Zapoznaj się z zaleceniami dotyczącymi urządzenia oraz oprogramowania w celu używania zestawu. Ryzyko dyskomfortu może wzrosnąć w przypadku, gdy zalecane urządzenie i oprogramowanie nie są używane.
- Twój zestaw oraz oprogramowanie nie zostały zaprojektowane w celu używania z nieautoryzowanym sprzętem, akcesorium, oprogramowaniem i/lub treścią. Używanie nieautoryzowanego urządzenia, akcesorium, oprogramowania i/lub treści lub łamanie zabezpieczeń w celu dostępu do urządzenia, oprogramowania lub treści może skutkować obrażeniami ciała dla Ciebie lub innych osób, może spowodować problemy w działaniu lub uszkodzenie Twojego systemu i powiązanych usług.

- Aby zmniejszyć ryzyko poczucia dyskomfortu, odpowiednio dostosuj boczne i górne paski, a także upewnij się, że część znajdująca się przy twarzy leży wygodnie oraz że widzisz pojedynczy, wyraźny obraz; pomoże to w prawidłowym wyważeniu i rozmieszczeniu zestawu. Sprawdź ustawienia ponownie przed kolejnym użyciem po przerwie w celu uniknięcia niezamierzonych zmian w ustawieniach.
- Wirtualna rzeczywistość jest głębokim doświadczeniem, które może okazać się intensywne. Przeróżające, agresywne lub powodujące niepokój treści mogą wywołać reakcje Twojego ciała, tak jakby były one rzeczywiste. Ostrożnie wybieraj treści, jeśli w przeszłości doświadczyłeś dyskomfortu, bądź objawów fizycznych w takich sytuacjach. Dla niektórych treści Oculus dołącza ich oceny komfortu (ang. comfort rating), więc powinieneś zapoznać się z ocenami komfortu treści przed korzystaniem z nich. (Więcej informacji dotyczących ocen komfortu i sposobu, w jaki mogą pomóc w zapewnieniu komfortu znajdziesz na: <https://support.oculus.com/help/oculus/918058048293446/>.) Jeśli jesteś nowym użytkownikiem świata wirtualnej rzeczywistości, zacznij od treści oznaczonych jako Komfortowe, zanim przejdziesz do treści oznaczonych jako Umiarkowanie Komfortowe, Intenzywne lub treści Bez Oznaczenia.
- Komfortowe doznanie wirtualnej rzeczywistości wymaga niezaburzonego poczucia ruchu i równowagi. Nie używaj zestawu, gdy jesteś: zmęczony; potrzebujesz snu; znajdujesz się pod wpływem alkoholu lub narkotyków; doświadczasz złego samopoczucia po wypiciu większej ilości alkoholu; masz problemy trawienne; znajdujesz się pod wpływem emocjonalnego stresu lub niepokoju; lub jesteś przeziębiony, masz grypę, bóle głowy, migreny lub cierpisz na ból ucha - ponieważ może to zwiększyć Twoją podatność na niepożądane objawy.

- Przed użyciem zestawu zalecany jest kontakt z lekarzem, gdy jesteś w ciąży, jesteś osobą starszą, cierpisz na wcześniejsze nieprawidłowości widzenia obuocznego lub zaburzenia psychiczne, choroby serca lub inne poważne choroby.

⚠ OSTRZEŻENIE Ataki

Niektórzy ludzie (ok. 1 na 4000) mogą doświadczyć silnych zawrotów głowy, ataków, skurczy oka i mięśni lub omdleń spowodowanych błyskami światła lub wzorami, które mogą pojawić się podczas oglądania telewizji, grania w gry wideo lub doświadczania wirtualnej rzeczywistości, nawet jeśli nigdy wcześniej nie mieli wcześniej ataku lub omdlenia, albo nigdy nie doświadczyli ataków lub epilepsji. Takie ataki częściej występują u dzieci oraz ludzi młodych. Każdy, kto doświadczył jakiegokolwiek z tych objawów, powinien zaprzestać używania zestawu i skontaktować się z lekarzem. Jeśli miałeś kiedyś atak, straciłeś przytomność lub doświadczyłeś innych objawów związanych z epilepsją, powinieneś skontaktować się z lekarzem przed użyciem zestawu.

⚠ OSTRZEŻENIE Dzieci

Ten produkt nie jest zabawką i nie powinien być używany przez dzieci poniżej 13 roku życia, ponieważ rozmiar zestawu nie jest dostosowany do dzieci. Nieprawidłowy rozmiar zestawu może powodować dyskomfort lub niekorzystne objawy zdrowotne, a młodsze dzieci znajdują się w decydującym okresie rozwoju wzroku. Dorośli powinni zadbać, by dzieci (w wieku 13 lat i starsze) używały zestawu zgodnie z niniejszymi ostrzeżeniami bezpieczeństwa, w tym powinni upewnić się, że zestaw używany jest w sposób opisany w rozdziałach Przed Użyciem Zestawu oraz Bezpieczne Otoczenie. Dorośli powinni obserwować dzieci (w wieku 13 lat i starsze) używające lub takie, które używały zestawu, pod kątem jakichkolwiek objawów opisanych w niniejszych

ostrzeżeniach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa (w tym także tych opisanych w częściach Dyskomfort oraz Powtarzające się Urazy Napięciowe, jak również ograniczać czas używania zestawu przez dzieci oraz zadbać, by dzieci robiły przerwy w trakcie używania zestawu. Należy unikać długotrwałego używania zestawu, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na koordynację wzrokowo-ruchową, równowagę oraz umiejętność jednoczesnego wykonywania wielu czynności. Dorośli powinni uważnie obserwować dzieci podczas i po użyciu zestawu pod kątem wystąpienia jakiegokolwiek spadku tych umiejętności.

▲ OSTRZEŻENIE **Ogólne zalecenia**

Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała lub dyskomfortu, powinieneś zawsze stosować się do niniejszych instrukcji i przestrzegać zaleceń podczas użytkowania zestawu:

- **Używaj Jedynie w Bezpiecznym Otoczeniu:** Zestaw dostarcza wrażenia zanurzenia się w wirtualnej rzeczywistości, co rozprasza i całkowicie blokuje poczucie rzeczywistego otoczenia.



DOZWOLONE




NIEDOZWOLONE

- ▶ **Zanim zaczniesz używać oraz w trakcie używania zestawu zawsze zwracaj uwagę na swoje otoczenie. Aby uniknąć obrażeń ciała, należy zachować ostrożność.**
- ▶ Jesteś odpowiedzialny za stworzenie i utrzymanie bezpiecznego otoczenia przez cały czas korzystania z zestawu.
- ▶ Poważne urazy mogą wystąpić w przypadku potknięcia, wbiegnięcia bądź uderzenia w ścianę, meble, inne przedmioty lub ludzi, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z zestawu należy oczyścić otoczenie dla bezpiecznego używania.
- ▶ Użycie zestawu i kontrolerów Oculus może powodować utratę równowagi.

- ▶ Pamiętaj, że przedmioty, które widzisz w przestrzeni wirtualnej nie istnieją w rzeczywistości, nie siadaj więc na nich, nie stawaj oraz nie używaj jako wsparcia.
- ▶ Pozostań w pozycji siedzącej, chyba że Twoja gra lub doświadczane treści wymagają pozycji stojącej. Jeśli używasz zestawu podczas siedzenia, upewnij się, że siedzisz na bezpiecznej powierzchni i stabilnej podstawie.
- ▶ Zwróć szczególną uwagę na to, aby w Twoim otoczeniu nie znajdowali się inni ludzie, przedmioty, schody lub stopnie, rampy, chodniki, balkony, otwarte drzwi, okna, meble, otwarty ogień (np. świece lub kominki), wentylatory sufitowe lub żyrandole, telewizory lub monitory lub inne przedmioty, z którymi możesz się zderzyć lub w które możesz uderzyć podczas używania zestawu – lub tuż po jego użyciu.
- ▶ Używanie zestawu z okularami może zwiększyć ryzyko obrażeń twarzy w przypadku upadku lub uderzenia w twarz.
- ▶ Używając zestawu z kontrolerami, być może będziesz rozkładał ręce na boki bądź wyciągał je w górę, zadbaj więc, aby ta przestrzeń była wolna.
- ▶ Przed użyciem zestawu usuń z przestrzeni przedmioty stwarzające ryzyko potknięcia się.
- ▶ Pamiętaj, że podczas użytkowania zestawu, możesz nie być świadomy, że ludzie i zwierzęta mogli znaleźć się w Twoim bezpośrednim otoczeniu.
- ▶ Podczas używania zestawu widok rzeczywistego otoczenia jest kompletnie zablokowany, dlatego nie trzymaj lub nie dotykaj przedmiotów, które są niebezpieczne, mogą spowodować uraz lub mogą zostać uszkodzone.
- ▶ Zestaw jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach. W przypadku użytkowania na zewnątrz należy zwrócić szczególną uwagę na otoczenie i upewnić się, że używasz

zestawu w bezpiecznym otoczeniu, z dala od ruchu ulicznego, pieszych lub innych zagrożeń w otoczeniu zewnętrznym. Jeśli używasz zestawu na zewnątrz, pozostań w pozycji siedzącej, chyba że Twoja gra lub doświadczana treść wymagają pozycji stojącej.

- ▶ Nigdy nie noś zestawu w sytuacjach wymagających uwagi, jak np. podczas chodzenia, jazdy na rowerze czy jazdy samochodem.
- Zaczynj używać zestawu stopniowo, aby Twoje ciało mogło się przyzwyczaić; na początku używaj go jedynie przez kilka minut i zwiększaj czas użytkowania stopniowo tylko, gdy przywykniesz do wirtualnej rzeczywistości. Rozglądanie się i korzystanie z urządzenia wejściowego przy pierwszym wejściu w rzeczywistość wirtualną może pomóc w dostosowaniu się do niewielkich różnic między Twoimi ruchami w świecie rzeczywistym a doświadczeniem rzeczywistości wirtualnej.
- Nie używaj zestawu, przebywając w poruszającym się pojeździe, np. samochodzie, autobusie lub pociągu, ponieważ zmiana prędkości (szybkości) lub nagłe ruchy mogą zwiększyć podatność na niepożądane objawy.
- Co 30 minut rób 10-15 minutowe przerwy, nawet jeśli wydaje ci się, że ich nie potrzebujesz. Każda osoba reaguje inaczej, rób więc częstsze i dłuższe przerwy, gdy poczujesz dyskomfort. To ty decydujesz, co jest dla Ciebie najlepsze.
- Normalnym jest, że zestaw jest ciepły w dotyku podczas używania lub ładowania. Dłuższy kontakt skóry z gorącym w dotyku zestawem może powodować dyskomfort lub zaczerwienienie skóry lub oparzenia niskotemperaturowe. Jeśli Twój zestaw jest gorący w dotyku lub jest nieprzyjemnie ciepły, przestań go używać lub ładować i pozwól mu ostygnąć.

-  W celu uniknięcia uszkodzeń słuchu, nie słuchaj dźwięków ustawionych na wysokich poziomach głośności przez długi czas.

⚠ OSTRZEŻENIE Powiadomienia Systemu

Ze względów bezpieczeństwa zestaw dostarczy Ci następujące ostrzeżenia:

- Alarm dźwiękowy i wizualny w przypadku przegrzania zestawu. Jeśli ten alarm pojawi się / usłyszysz go, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała, natychmiast zdejmij zestaw i pozostaw go do ostygnięcia przed kontynuowaniem użytkowania.
- Alarm wizualny w przypadku wysokiego poziomu głośności. Jeśli ten alarm pojawi się, zmniejsz głośność, aby zmniejszyć ryzyko utraty słuchu.

⚠ OSTRZEŻENIE Dyskomfort

- Natychmiast zaprzestań użytkowania zestawu, gdy zaobserwujesz jakiegokolwiek z poniższych objawów: ataki, utrata przytomności; zmęczenie oczu; skurcze oka lub mięśni; mimowolne ruchy; zniekształcone, niewyraźne lub podwójne widzenie lub inne nieprawidłowości widzenia; zawroty głowy; dezorientacja; zaburzona równowaga; zaburzona koordynacja wzrokowo-ruchowa; nadmierna potliwość; wzmożone wydzielanie śliny; nudności; zawroty; uczucie dyskomfortu lub ból głowy lub oczu; senność; zmęczenie; lub inne objawy zbliżone do choroby lokomocyjnej .**
- Tak jak w przypadków objawów, które mogą pojawić się po opuszczeniu statku, objawy będące efektem działania wirtualnej rzeczywistości mogą utrzymywać się i stać się bardziej widocznymi kilka godzin po użyciu zestawu. Objawami po użyciu mogą być te wskazane powyżej, jak również nadmierna senność i obniżona umiejętność**

jednoczesnego wykonywania wielu czynności. Objawy te mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia obrażeń ciała podczas normalnych czynności w prawdziwym życiu.

- **N i e n a l e ż y** prowadzić pojazdów, obsługiwać urządzeń mechanicznych, ani angażować się w inne wzrokowo lub fizycznie wymagające czynności, które potencjalnie mogłyby mieć poważne skutki (np. aktywności, w których objawy mogłyby doprowadzić do śmierci, obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia), lub inne czynności, które wymagają niezakłóconej równowagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej (takie jak uprawianie sportów czy jazda na rowerze, itp.) do czasu pełnego ustania objawów.
- Nie używaj zestawu dopóki nie minie kilka godzin od całkowitego ustąpienia dolegliwości.
- Miej świadomość rodzaju treści, z której korzystałeś, zanim wystąpiły objawy, ponieważ możesz być bardziej podatny na objawy w związku z tą treścią. Zapoznaj się z oceną komfortu treści, z której korzystałeś, i rozważ korzystanie z treści o odpowiedniejszej ocenie komfortu.
- Udaj się do lekarza, jeśli masz poważne i/lub nieustępujące objawy.



▲ OSTRZEŻENIE

Bateria Zestawu i Ładowanie

Zestaw zawiera baterię litowo-jonową do ponownego ładowania i może być dostarczany z zasilaczem (ładowarką) i kablem do ładowania. Niewłaściwe użycie baterii lub zasilacza może spowodować pożar, wybuch, wyciek z baterii lub inne zagrożenie.

Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby zmniejszyć ryzyko odniesienia obrażeń ciała przez Ciebie lub innych lub uszkodzenia produktu.

- Baterii w zestawie nie można wymieniać ani serwisować. Nie próbuj otwierać zestawu, aby uzyskać dostęp do baterii, otwierać, naprawiać lub wymieniać baterię. Skontaktuj się z Centrum Pomocy Oculus, jeśli potrzebujesz baterii lub wsparcia zarządzania energią dla Twojego urządzenia.
- Nie używaj ani nie zakładaj zestawu, gdy jest podłączony do zasilacza lub ładowania.
- Ładuj zestaw tylko za pomocą dołączonego zasilacza i kabla lub autoryzowanego zasilacza i kabla, jeśli nie są dołączone do zestawu. Nie używaj innych kabli ani zasilaczy. Jeśli nie masz pewności, czy kabel lub zasilacz jest zgodny z zestawem, skontaktuj się Centrum Pomocy Oculus.
- Okresowo sprawdzaj przewody połączeniowe, końcówki wtyczek i zasilacz pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia. Nie używaj zasilacza, jeśli bolce (bolce), obudowa, port złącza, kabel złącza lub jakakolwiek część jest uszkodzona, pęknięta lub odłupiona.
- Nie używaj zewnętrznych zestawów baterii ani źródeł zasilania innych niż dołączony zasilacz lub autoryzowane akcesoria do ładowania baterii lub zasilania zestawu.
- Nie próbuj ładować ani używać zestawu, jeśli nie włącza się po próbie ładowania, jeśli robi się wyjątkowo ciepły podczas używania lub ładowania, lub jeśli komora baterii jest obrzmiała, przecieka lub pali się.
- Nie wolno demontować, zgniatać, zginać lub deformować, dziurawić, strzępić ani wywierać dużego nacisku na zestaw. Może to spowodować wyciek lub wewnętrzne zwarcie w baterii, skutkując przegrzaniem.

- Unikaj upuszczania zestawu. Upuszczenie go, zwłaszcza na twardej powierzchni, może potencjalnie spowodować uszkodzenie zestawu i baterii. Jeśli podejrzewasz uszkodzenie zestawu lub baterii, skontaktuj się z Centrum Pomocy Oculus.
- Nie dopuść do zamoczenia zestawu lub jego kontaktu z płynami. Chociaż zestaw może wyschnąć i wydawać się, że działa normalnie, styki baterii lub obwody mogą powoli korodować i stanowić zagrożenie bezpieczeństwa. Jeśli zestaw ulegnie zamoczeniu, skontaktuj się z Centrum Pomocy Oculus, nawet jeśli wydaje się, że zestaw działa normalnie.
- Nie umieszczaj zestawu w miejscach, które mogą się bardzo nagrzewać, na przykład na lub w pobliżu powierzchni kuchenki, urządzenia do gotowania, żelazka lub grzejnika lub bezpośrednio w świetle słonecznym. Nadmierne nagrzewanie może uszkodzić zestaw lub baterię i może spowodować wybuch zestawu lub baterii. Nie susz mokrego lub wilgotnego zestawu przy pomocy urządzenia lub źródła ciepła, takiego jak kuchenka mikrofalowa, suszarka do włosów, żelazko lub grzejnik. Unikaj pozostawiania zestawu w samochodzie w wysokich temperaturach.
- W przypadku wycieku z baterii nie dopuść do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. Jeśli dojdzie do takiego kontaktu, przemyj dotknięty obszar dużą ilością wody i zasięgnij porady lekarza.
- Zawsze upewnij się, że zestaw ma odpowiednią wentylację i przepływ powietrza podczas użytkowania lub ładowania. Przykrywanie zestawu materiałami istotnie wpływającymi na przepływ powietrza może mieć wpływ na jego działanie i stwarza potencjalne ryzyko pożaru lub wybuchu.
- Zestaw i zasilacz (jeśli jest dołączony) są zgodne z obowiązującymi limitami dla standardów dotyczących temperatur powierzchni przemysłowych. Aby zapobiec potencjalnym oparzeniom niskotemperaturowym w

wyniku długotrwałego bezpośredniego kontaktu, unikaj bezpośredniego kontaktu skóry z zasilaczem przez dłuższy czas podczas ładowania lub po podłączeniu do źródła zasilania. Upewnij się, że zasilacz jest w dobrze wentylowanym miejscu, gdy jest używany. Użyj autoryzowanego kabla do ładowania, aby zoptymalizować bliskość urządzenia do zasilacza; nie umieszczaj zasilacza pod poduszką, kocem ani częścią swojego ciała. Użytkownicy ze specjalnymi warunkami medycznymi lub fizycznymi, które osłabiają zdolność wykrywania ciepła na skórze, powinni zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia lub ładowania za pomocą zasilacza. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami termicznymi i poradami, które mogą pojawić się na wyświetlaczu urządzenia.

- Należy pozbywać się zestawu i baterii we właściwy sposób. Nie należy wrzucać zestawu ani baterii do ognia ani do pieca, ponieważ bateria może wybuchnąć w wyniku przegrzania. Należy segregować oddzielnie od odpadów gospodarstw domowych. Informacje na temat prawidłowej konserwacji, wymiany i utylizacji zestawu można znaleźć na stronie www.oculus.com/support.



OSTRZEŻENIE

Powtarzające się Urazy Napięciowe

Używanie urządzenia może spowodować ból mięśni, stawów, szyi, dłoni oraz skóry. Jeżeli jakakolwiek część Twojego ciała staje się zmęczona lub obolała podczas korzystania z zestawu lub jego komponentów, bądź jeśli odczuwasz takie objawy jak mrowienie, odrętwienie, pieczenie bądź sztywność, zakończ korzystanie i odpocznij przez kilka godzin przed ponownym użyciem. Jeśli objawy nie ustaną lub pojawią się inne dolegliwości podczas korzystania lub po użyciu, zaprzestań korzystania i udaj się do lekarza.

▲ OSTRZEŻENIE**Akcesoria**

- Twój zestaw oraz oprogramowanie nie zostały zaprojektowane do używania z nieautoryzowanym akcesorium. Używanie nieautoryzowanego akcesorium może skutkować obrażeniami ciała dla Ciebie lub innych osób, może spowodować problemy w działaniu lub uszkodzenie Twojego systemu i powiązanych usług.
- Zapoznaj się z instrukcjami akcesoriów dotyczącymi prawidłowej instalacji, ostrzeżeń i użytkowania dołączonych i autoryzowanych akcesoriów.
- Używaj tylko zalecanych baterii i systemów ładowania dla autoryzowanych akcesoriów.
- Zainstaluj i używaj pasków na nadgarstek lub smyczy z akcesoriami, gdy są dostępne, aby zabezpieczyć nadgarstek podczas użytkowania.
- Użyj smyczy ze wszystkimi śledzonymi akcesoriami, aby nie stały się luźnymi pociskami.

▲ OSTRZEŻENIE**Zakłócenie Działania
Urządzeń Medycznych**

Zestaw i kontroler(y) zawierają magnesy lub części emitujące fale radiowe, które mogłyby wpłynąć na działanie urządzeń elektronicznych znajdujących się w pobliżu, w tym rozruszniki serca, aparaty słuchowe oraz defibrylatory. Nie używaj zestawu i kontrolerów w razie posiadania rozrusznika serca bądź innego wszczepionego urządzenia medycznego bez poprzedniej konsultacji z lekarzem lub producentem wszczepionego sprzętu. Zachowaj bezpieczną odległość pomiędzy tymi zestawem i kontrolerami a urządzeniami medycznymi. Nie używaj zestawu i kontrolerów w razie zaobserwowania uporczywych zakłóceń urządzenia medycznego.



OSTRZEŻENIE

Baterie Kontrolera

Kontrolery używają baterii alkalicznych AA.

- **RYZIKO ZADŁAWIENIA.** Kontroler nie jest zabawką. Zawiera baterię, która jest małą częścią. Przechowywać z dala od dzieci poniżej 3 roku życia.
- **NIE POŁYKAJ BATERII. NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZENIA CHEMICZNEGO**
- Połknięcie baterii może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne i potencjalną perforację przełyku nawet w ciągu 2 godzin, co może prowadzić do śmierci.
- Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub znajdują się w jakiegokolwiek części ciała, zasięgnij porady lekarskiej. Poproś lekarza o kontakt z infolinią w sprawie połknięć baterii pod numerem telefonu (800) 498-8666 lub (202) 625-3333.
- Przechowuj nowe i zużyte baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeśli komora baterii nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestań używania produktu i trzymaj z dala od dzieci.
- Przechowuj w oryginalnym opakowaniu aż będzie gotowe do użycia. Niezwłocznie dokonaj utylizacji zużytych baterii we właściwy sposób.
- Bateria w kontrolerze może być wymieniona przez użytkownika: **UWAGA - NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU, JEŚLI BATERIA ZOSTANIE ZASTĄPIONIA PRZEZ NIEPRAWIDŁOWY TYP BATERII. UTYLIZACJA ZUŻYTYCH BATERII WEDŁUG INSTRUKCJI.**
- Nie rozmontowywać, dziurawić ani nie próbować modyfikować baterii.

- Ryzyko pożaru. Baterie mogą eksplodować lub wyciekać, gdy są instalowane odwrotnie, rozmontowywane, przeładowywane, miażdżone, mieszane z bateriami używanymi lub innymi typami baterii, lub wystawiane na działanie ognia lub wysoką temperaturę.
- Nie dopuszczaj do kontaktu materiałów przewodzących z zaciskami baterii na kontrolerach. Baterie należy przechowywać w suchym miejscu i unikać wejścia w kontakt z płynami. Przerwij użytkowanie i skontaktuj się z Centrum Pomocy Oculus, jeśli na urządzenie lub do komory baterii dostanie się płyn lub nastąpi przypadkowe wylanie.
- Przerwij stosowanie, jeśli zauważysz jakikolwiek nieprawidłowy wzrost temperatury na urządzeniu i / lub wokół komory (komór) baterii.
- Ostrzeżenie wymagane w stanie Kalifornia: Substancja zawierająca nadchloran (ang. Perchlorate Material) - może wymagać specjalnego postępowania, więcej informacji na stronie: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
- Zapoznaj się z właściwym użytkowaniem, wymianą oraz utylizacją baterii na: www.oculus.com/support.

OSTRZEŻENIE **Porażenie Prądem**

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem:

- Nie zmieniaj ani nie otwieraj żadnej z dołączonych części.
- Nie ładuj tego urządzenia, jeśli jakakolwiek część dostarczonego lub autoryzowanego kabla zasilacza sieciowego jest podarta, jakiegokolwiek przewody są odsłonięte lub komora baterii jest uszkodzona.
- Nie wkładaj metalowych, przewodzących ani żadnych obcych przedmiotów do portu ładowania.

- Nie dopuszczaj do kontaktu urządzenia z wodą czy płynami.
- Używaj TYLKO zasilacza sieciowego dostarczonego z urządzeniem lub innego autoryzowanego zasilacza, jeśli nie był on dostarczony z urządzeniem.

UWAGA

Uszkodzone lub Popsute Urządzenie

- Nie używać urządzenia, gdy jakkolwiek jego część jest zepsuta lub uszkodzona.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać jakiegokolwiek części urządzenia. Naprawy powinny być przeprowadzane jedynie przez serwisanta autoryzowanego przez Oculus.

UWAGA

Choroby Zakaźne

Aby uniknąć rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych (jak zapalenie spojówek), nie używaj zestawu wspólnie z osobami cierpiącymi na choroby zakaźne, infekcje lub choroby, w szczególności choroby oczu, skóry i skóry głowy. Zestaw i kontroler(y) powinny być czyszczone pomiędzy użyciami za pomocą bezalkoholowych, nieściernych antybakteryjnych chusteczek przyjaznych dla skóry, a soczewki – za pomocą suchej szmatki z mikrofibry. Nie używaj do soczewek płynów ani chemicznych środków czyszczących. Wymień część znajdującą się przy twarzy na zestawie, jeśli ulegnie zużyciu lub nie będzie można jej wyczyścić.

UWAGA

Podrażnienia Skóry

Zestaw jest używany blisko skóry i skóry głowy. Przestań używać zestawu, jeśli zaobserwujesz obrzęk, swędzenie, podrażnienia skóry lub inne reakcje skórne. Podobnie z kontrolerami, zaprzestań

korzystania, jeśli zauważysz jakiegokolwiek podrażnienia skóry lub reakcje. W przypadku utrzymywania się objawów, należy skontaktować się z lekarzem.

! UWAGA

Temperatura Urządzenia



Ważne jest, aby sprawdzić temperaturę urządzenia, ponieważ powierzchnie przednie mogą się nagrzewać. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała, zachowaj ostrożność i nie dotykaj gorących powierzchni przez dłuższy czas.

! UWAGA

Środowisko Korzystania

Aby uniknąć uszkodzenia zestawu lub kontrolerów, nie należy narażać ich na działanie wilgoci, wysokiej wilgotności, wysokiego stężenia pyłu lub materiałów unoszących się w powietrzu, temperatur poza ich zasięgiem działania lub bezpośredniego światła słonecznego. Trzymaj kable z dala od dzieci i zwierząt domowych.

UWAGA

Nie jest to urządzenie medyczne

Zestaw i akcesoria nie są urządzeniami medycznymi i nie są przeznaczone do diagnozowania, udzielania pomocy medycznej, leczenia ani zapobiegania jakiegokolwiek chorobie.

UWAGA

Trzymaj z dala od zwierząt domowych

- Aby uniknąć uszkodzenia, zestaw, ładowarkę, kable i akcesoria należy trzymać z dala od zwierząt domowych.