

## Gear VR 사용 시 주의사항

• 본 건강 및 안전을 위한 주의사항은 주기적으로 업데이트됩니다.  
oculus.com/warnings 에서 최신 버전을 확인하세요.

### ⚠ 경고

건강 및 안전을 위한 주의사항: 사용자의 부상, 불쾌감, 재산상 손해 등 위험을 최소화하기 위하여 GEAR VR을 사용하기 전에 주의사항을 반드시 읽어주세요.

### ⚠ 경고

**Gear VR 을 사용하기 전에:**

- Gear VR과 함께 제공되는 설치 및 동작에 관한 설명을 모두 읽고 지시사항을 따르세요.
- Gear VR을 사용하기 위한 하드웨어 및 소프트웨어 권장사항을 확인하세요. 권장 하드웨어와 소프트웨어를 사용하지 않으면 불쾌감 등 위험이 증가할 수 있습니다.

### ⚠ 경고

**발작:**

일부 사용자(약 4,000 명 중 1 명)는 빛의 깜박거림으로 인해 심한 현기증, 발작, 뇌전증 발작을 경험하거나, 일시적으로 의식을 잃을 수도 있습니다. 이 증상들은 이전에 발작 또는 의식을 잃어본 적이 없거나 발작 또는 뇌전증 병력이 없는 사용자에게도 TV 시청이나 비디오 게임, 가상 현실 체험 중 발생할 수 있으며, 이러한 발작은 20 세 미만의 어린이 또는 청소년의 경우 발생 확률이 더 높습니다. 발작, 의식 상실, 뇌전증과 관련된 증상을 겪은 적이 있는 사용자는 Gear VR을 사용하기 전에 의사와 상담하여야 합니다.

### ⚠ 경고

**나이 제한:**

만 13 세 미만의 어린이 또는 청소년은 시력 발달에 중요한 시기에 있으므로 Gear VR을 사용하지 마세요. Gear VR을 오랜 시간 사용할 경우 손과 눈의 협응 능력, 균형 감각, 다중 작업 능력에 부정적인 영향을 줄 수 있으므로, 만 13 세 이상의 어린이 또는 청소년이 Gear VR을 사용하는 경우 보호자는 어린이 또는 청소년이 위와 같은 증상을 보이는지 주의 깊게 살펴봐야 하며, 사용 시간을 제한하고 사용 중에 휴식을 취하도록 해야 합니다.

### ⚠ 경고 일반적 주의사항:

Gear VR을 사용하는 도중에 발생할 수 있는 부상이나 불쾌감 등 위험을 줄이기 위하여 아래의 지시사항 및 주의사항을 항상 지켜주세요.

- **안전한 환경에서의 사용:** Gear VR을 사용자가 가상 현실 경험에 더욱 몰입할 수 있도록 사용자의 시야를 주변 환경으로부터 완전히 차단합니다.
  - ▶ Gear VR의 사용을 시작하기 전에 주변 환경을 살피고 사용 중 주변 환경에 주의하여 부상을 입지 않도록 하세요.
  - ▶ Gear VR을 사용하면 균형을 잃을 수 있습니다.
    - 가상 환경에서 보이는 물체는 실제 환경에는 존재하지 않으므로, 앉거나 올라서거나 기대지 마세요.
    - 안전한 경험을 위해, Gear VR을 사용하는 때에는 앉거나 정지한 상태를 유지하세요.
  - ▶ 벽, 가구, 기타 물체와 부딪히거나 넘어지면 심각한 부상이 발생할 수 있으므로, 안전한 이용을 위하여 Gear VR을 사용하기 전에 주변을 정리하세요. 사용 중이거나 사용 직후에, 다른 사람이나 사물, 계단, 발코니, 난간, 창문, 가구, 화기, 천장 선풍기나 기타 고정물 등에 부딪히거나 넘어질 수 있으므로 특히 주의하세요.
  - ▶ Gear VR을 사용하기 전에 주변에서 걸릴 수 있는 위험물을 제거하세요.
  - ▶ Gear VR을 사용하는 동안 사람이나 애완동물이 주변으로 오는 것을 인식하지 못할 수 있습니다.
  - ▶ Gear VR을 사용하는 동안 날카롭거나 기타 위험한 물건을 다루지 마세요.
  - ▶ 보행, 자전거 타기, 운전 등 주의를 요하는 상황에서는 절대 Gear VR을 착용하지 마세요.
- Gear VR이 머리에서 흔들리지 않도록 편안하게 착용하고, 하나의 이미지가 명확하게 보이도록 조정하세요.
- 신체가 익숙해지도록 서서히 Gear VR을 사용하세요. 처음 착용 시에는 몇 분만 사용하고 가상 현실에 익숙해지면 점차 사용 시간을 늘리세요. 가상 현실에 처음 들어갈 때 주변을 둘러보고 입력 장치를 사용하면 실제 움직임과 그에 따른 가상 현실 경험 사이의 차이를 조정하는데 도움이 됩니다. Gear VR을 자동차, 버스, 기차 등 움직이는 차량에서 사용하지 마세요. 부작용이 쉽게 발생할 수 있습니다.
- 적어도 30분마다 10~15분간 휴식을 취하세요. 사용자마다 차이가 있으므로, 불쾌감이 느껴지면 더 오래 그리고 더 자주 휴식을 취하면서 가장 적합한 휴식 시간과 빈도를 정하세요.

- Gear VR에는 잠시 동안의 현실 상호작용을 위해 주변을 일시적으로 보여주는 "후면카메라" 기능이 탑재될 수 있습니다. 주의 또는 조정을 필요로 하는 상황에서는 "후면카메라" 기능을 사용하지 말고 반드시 Gear VR을 벗으세요.
- 높은 음량으로 사용하면 청력에 돌이킬 수 없는 손상을 줄 수 있습니다. 배경 소음이나 높은 음량에 대한 지속적 노출로 인해, 소리가 실제보다 작게 들릴 수 있습니다. 가상 현실 경험은 몰입하게 되는 경향이 있으므로, 주변 상황을 인지하고 청력 손상을 방지하기 위해 높은 음량으로 사용하지 마세요.

## ⚠ 경고 불쾌감

- Gear VR 사용 중 다음 중 하나의 증상이 있으면 즉시 사용을 중지하세요: 발작, 인지 상실, 눈의 피로, 눈이나 근육의 경련, 무의식적 움직임, 시력 저하, 흐릿함, 복시, 그 밖의 다른 시각적 이상, 현기증, 방향 감각 상실, 균형 감각 장애, 눈과 손의 협응 장애, 과도한 땀, 타액 분비 증가, 메스꺼움, 어지러움, 머리카락의 통증이나 불쾌감, 졸음, 피로, 기타 멀미와 비슷한 증상.
- 흔히 선박에서 내린 후에 경험하는 증상과 같이, 가상 현실 노출로 인한 증상은 사용 후 몇 시간이 지난 후에도 계속되고 더욱 선명하게 나타날 수 있습니다. 사용 후 증상은 과도한 졸음, 다중 작업 능력 저하와 더불어 상기 언급한 증상을 포함할 수 있습니다. 이러한 증상들에 의하여 가상 현실 경험 후 통상의 활동을 할 때 부상의 위험이 높아질 수 있습니다.
- 증상들이 완전히 회복될 때까지, 운전, 기계 조작, 심각한 결과를 초래할 수 있는 시각이나 신체적 활동을 요구하는 행동 (즉, 증상에 의해 사망, 부상, 재산상의 손해가 유발될 수 있는 활동), 또는 그 밖에 균형 감각 또는 손-눈 협응을 요하는 행동 (스포츠 또는 자전거 타기 등)을 하지 마세요.
- 모든 증상이 완전히 사라질 때까지 수 시간 동안 Gear VR을 사용하지 마세요. 다시 사용하기 전에 Gear VR을 알맞게 조정하였는지 확인하세요.
- 사용하는 콘텐츠에 따라 더 민감하게 반응할 수 있으므로, 증상이 유발되기 전에 사용하였던 콘텐츠 유형에 주의를 기울이세요.
- 심각한 증상이 나타나거나 증상이 지속될 경우 의사와 상담하세요. Gear VR을 사용하면 반복적 스트레스에 의한 부상 등 근육, 관절 또는 피부가 손상될 수 있습니다. Gear VR 사용 중 신체의 어느 부위라도 피로하거나 아픈 경우, 또는 따끔거림, 마비, 화끈거림, 경직 등의 증상을 느끼는 경우, 사용을 중단하고 몇 시간 휴식을 취한 후 다시 Gear VR을 사용하세요. 사용 중에 계속하여 위 증상이나 다른 불쾌감이 있다면, 즉시 사용을 중단하고 의사와 상담하세요.



## ⚠ 경고 의료 기기와의 간섭:

Gear VR은 자성 물질을 포함하며 전파를 방출할 수 있습니다. 이는 심장 박동기, 보청기, 제세동기 등의 주변 전자기기의 동작에 영향을 줄 수 있습니다. 심장 박동기나 기타 신체에 이식된 의료기기가 있는 경우, Gear VR을 사용하기 전에 의사나 해당 의료기기 제조업체와의 상담을 받으세요. Gear VR과 의료기기 사이에 안전 거리를 유지하고, 의료기기와의 지속적 간섭이 발생할 경우 Gear VR의 사용을 중지하십시오.

## ⚠ 경고 컨트롤러:

- Gear VR에는 다른 제조사가 만든 컨트롤러가 포함될 수 있습니다.
- 컨트롤러에 대한 건강 및 안전을 위한 주의사항에 대해서는 해당 제조사에 문의하세요.
- 포함되어 있는 스트랩으로 컨트롤러를 손목에 고정하고 사용하세요.

전기 충격: 감전 위험을 낮추기 위하여 아래의 사항에 주의하세요.

- 제공된 부품을 분해하거나 개조하지 마세요.
- 케이블이 손상되었거나 전선이 노출된 경우 제품을 사용하지 마세요.

전원 어댑터가 제공되는 경우:

- 전원 어댑터를 액체나 습기에 노출시키지 마세요.
- 청소 전에 전원 어댑터의 플러그를 뽑고 마른 헝겊으로 청소하세요.
- 전원 어댑터를 화기나 기타 열원으로부터 멀리 두세요.
- Gear VR과 함께 제공되는 전원 어댑터만 사용하세요.

## ⚠ 경고 배터리:

- 질식 위험. 컨트롤러는 장난감이 아닙니다. 컨트롤러는 소형 부품인 배터리를 포함하고 있습니다. 3세 미만의 영유아가 가까이 가지 않도록 하십시오.
- 배터리를 삼키지 마세요. 화학적 화상 위험이 있습니다.
- 배터리를 삼켰을 경우, 2시간 내에 심각한 내부 화상을 입고 식도천공으로 인하여 사망에 이를 수 있습니다. 어린이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 배터리를 삼켰거나 배터리가 신체 일부로 유입된 것이 의심되는 경우, 의사에게 치료를 받으시고, 의사로 하여.
- 만약 배터리 삽입구가 완전히 닫히지 않을 경우 제품 사용을 중지하고 어린이들로부터 멀리 보관하십시오.

- 화재 위험. 배터리를 거꾸로 놓거나, 분해하거나, 과충전하거나, 구멍을 뚫거나, 찌그러뜨리거나, 이미 사용하였거나 종류가 다른 배터리와 함께 쓰거나, 배터리가 화재 또는 높은 온도에 직접 노출될 경우, 배터리가 과열되거나 누출될 위험이 있습니다. 일회용 전지를 충전하지 마십시오. 하나의 기기에 사용된 배터리는 한꺼번에 교체하십시오.
- 사용하기 전까지 원래 포장대로 보관하시기 바랍니다. 사용한 배터리는 즉시 올바르게 폐기하십시오.
- 전도성 재료가 장치의 배터리 단자에 닿지 않도록 하십시오. 배터리를 마른 상태로 유지하고 물이 들어가지 않도록 하십시오.
- 배터리를 분해하거나 구멍을 뚫거나 개조하려고 시도하지 마십시오.

### **⚠ 주의 손상 또는 고장 제품:**

- 일부분이라도 고장나거나 손상된 경우 장치를 사용하지 마세요.
- 고장 또는 손상 시 인증된 서비스 센터에서 수리를 받으시기 바랍니다.

### **⚠ 주의 전염성 질환:**

전염성 질환(결막염 등)의 감염을 예방하기 위하여 눈, 피부나 두피에 전염성 증상, 감염 또는 질병이 있는 사람과 Gear VR을 함께 쓰지 마세요. 사용할 때마다 Gear VR(특히 렌즈)을 피부 저자극성 항균 형겅으로 닦고 초극세사 천으로 건조시키는 것을 권장합니다.

### **⚠ 주의 피부 자극:**

Gear VR을 사용하면서 두피 등 접촉한 신체 부위에 부어오름, 가려움, 기타 자극이 있는 경우 Gear VR의 사용을 중단하세요. 증상이 계속되면 의사와 상담하세요.

### **주의 Gear VR의 손상을 막기 위하여:**

- Gear VR을 직사광선에 두지 마세요. 직사광선 노출에 의해 Gear VR이 손상될 수 있습니다.
- 렌즈에 레이저나 외부 광원을 비추지 마세요. 스크린을 손상시킬 수 있습니다.
- 외부 자극에 노출되어 손상되는 것을 예방할 수 있도록 사용하지 않을 때는 부품을 보관 케이스에 보관하세요.