

보건 및 안전

보건 및 안전을 위한 주의사항은 정확성과 완전성을 기하기 위하여 주기적으로 업데이트됩니다. www.oculus.com/warnings에서 최신 버전을 참고하시기 바랍니다.



경고

보건 및 안전상 주의사항: 사용자의 부상, 불쾌감, 재산상 손해의 위험을 최소화하기 위하여 모든 헤드셋 사용자는 Oculus Go 헤드셋 및 컨트롤러를 사용하기 전에 반드시 주의사항을 주의깊게 읽어주십시오.



경고 헤드셋 사용에 앞서

- 헤드셋과 함께 제공되는 모든 설치 및 작동 방법을 읽고 준수하십시오.
- 헤드셋 사용 시 하드웨어 및 소프트웨어 관련 권장사항을 참고하십시오. 권장 하드웨어 및 소프트웨어를 사용하지 않는 경우 불쾌감이 발생할 위험이 높아질 수 있습니다.
- 귀하의 헤드셋 및 소프트웨어는 미승인 기기, 액세서리, 소프트웨어 및/또는 콘텐츠와 함께 사용하도록 설계된 것이 아닙니다. 미승인 기기, 액세서리, 소프트웨어 및/또는 콘텐츠 사용 시 귀하 또는 타인이 부상을 입을 수 있고, 성능 문제를 일으킬 수 있으며, 시스템 및 관련 서비스에 손상을 초래할 수 있습니다.
- 불쾌감을 최소화하기 위하여 양옆 및 상단의 스트랩을 조정하고, 안면 인터페이스가 편하게 장착되어 하나의 선명한 이미지가 보이는지 확인하십시오. 이는 헤드셋의 적절한 무게중심 및 분배에 도움을 줄 수 있습니다. 휴식 후 다시 사용할 경우에는 설정을 재확인하여 의도하지 않은 설정 변경이 없도록 하여 주십시오.
- 가상현실은 고도의 몰입형 체험입니다. 무섭거나 폭력적이거나 불안감을 유발하는 콘텐츠는 마치 현실에서의 체험처럼 느껴질 수 있습니다. 이러한 상황에서 불쾌감 또는 신체적 증상을 경험한 적이 있는 경우에는 콘텐츠 선택에 주의하여 주십시오. Oculus는 일부 콘텐츠에 대해서 안정감 등급을 제공하므로, 사용하기 전에 콘텐츠의 안정감 등급을 확인하십시오(등급에 대한 세부 내용

및 해당 등급이 편안한 가상현실 체험에 어떠한 도움을 줄 수 있는지에 대한 정보는 <https://support.oculus.com/help/oculus/918058048293446/>를 참고하시기 바랍니다. 가상현실 체험이 처음인 경우, 초급(Comfortable) 콘텐츠를 먼저 이용하신 후 중급(Moderate), 고급(Intense) 또는 등급외(Unrated) 콘텐츠를 이용하십시오.

- 동작 및 균형감각에 장애가 없어야 편안한 가상현실 체험을 할 수 있습니다. 피곤, 졸음, 음주 또는 약물, 숙취, 소화 불량, 심리적 스트레스 또는 불안, 감기, 독감, 두통, 편두통, 귀의 통증 시 헤드셋을 사용하지 마십시오. 이러한 증상들은 부작용에 예민하게 반응하도록 만들 수 있습니다.
- 임신, 노령, 기존의 양안 시력 이상, 정신 질환 또는 심장병 및 기타 중대한 건강상 문제가 있는 경우 헤드셋 사용 전 의사의 상담을 받기를 권장합니다.

▲ 경고 **발작**

일부의 경우(4,000명 중 1명) 섬광 또는 패턴으로 인한 어지럼증, 발작, 눈 또는 근육 경련 또는 블랙아웃 현상을 경험할 수 있으며 이러한 현상은 이전에 발작 또는 블랙아웃을 체험하지 않았거나, 발작 또는 간질 병력이 없더라도 TV 시청, 비디오 게임 또는 가상 현실 체험 시 나타날 수 있습니다. 이러한 발작 현상은 어린이 및 청소년층에서 더욱 흔히 발생합니다. 위 증상 중 어느 하나를 경험한 사용자는 헤드셋 사용을 중단하고 의사의 상담을 받아야 합니다. 귀하가 이전에 발작, 의식 상실 또는 간질 관련 기타 증상을 경험한 적이 있다면 헤드셋 사용 전에 의사의 상담을 받아야 합니다.

▲ 경고 **어린이**

본 제품은 장난감이 아니며, 헤드셋은 어린이용으로 조정된 사이즈가 아니므로 부적절한 사이즈의 제품 사용 시 불쾌감 또는 건강상의 부작용을 유발할 수 있고, 어린이들은 시력 발달에 중요한 시기에 있기 때문에, 13세 미만의 어린이가 사용하여서는 안 됩니다. 보호자는 (13세 이상) 어린이들이 이러한 ‘헤드셋 사용에 앞서’ 부분과 ‘안전한 환경에서만 사용’ 부분에 따라 헤드셋을 사용하는지 확인하는 등, 어린이들이 보건 및 안전상 주의사항을 따라 헤드셋을 사용하는지 확인하여야 합니다. 보호자는 이러한 보건 및 안전상 주의사항(‘불쾌감’ 부분 및 ‘반복적 스트레스에 의한 부상’ 부분 포함)에 설명된 증상과 관련하여 (13세 이상) 어린이의 헤드셋 사용을 모니터링하여야 하고,

어린이가 헤드셋을 사용하는 시간을 제한하며, 사용하는 도중에 휴식 시간을 갖도록 하여야 합니다. 손-눈 협응력, 균형감각 및 멀티태스킹 능력에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 장시간 사용은 피해야 합니다. 보호자는 위와 같은 능력이 감소하였는지를 확인하기 위해, 헤드셋을 사용 중인 때 및 사용 이후의 어린이의 상태를 면밀히 관찰하여야 합니다.

▲ 경고 일반적 주의사항

헤드셋을 사용하는 도중에 부상이나 불쾌감이 발생할 위험을 줄이기 위하여 아래의 지침 및 주의사항을 항상 준수하십시오.

- **안전한 환경에서만 사용** 헤드셋은 사용자가 가상현실 경험에 더욱 몰입할 수 있도록 사용자와 사용자 시야를 실제 주변 환경으로부터 분리하여 완전히 차단합니다.



올바른 사용예



잘못된 사용예

- ▶ **헤드셋을 사용하기 전 또는 사용하는 도중에 언제나 주변 환경을 주의하십시오.** 부상을 입지 않도록 조심하십시오.
- ▶ 귀하는 항상 안전한 환경을 조성하고 유지할 책임이 있습니다.
- ▶ 발을 헛디디거나, 벽, 가구 또는 다른 물체에 충돌하거나 부딪히면 심각한 부상이 발생할 수 있으므로, 안전한 이용을 위하여 헤드셋을 사용하기 전에 주변을 정리하십시오.
- ▶ 헤드셋 및 Oculus 컨트롤러 사용시 균형감각을 상실할 수 있습니다.
- ▶ 가상 환경에서 보이는 물체는 실제로 존재하지 않는다는 점에 유의하시고, 그 위에 앉거나 올라서거나 지지대로 사용하지 마십시오.
- ▶ 귀하의 게임 또는 콘텐츠 체험에서 일어날 것을 요구하지 않는 한, 앉은 상태를 유지하십시오. 앉은 상태에서 헤드셋을 사용할 경우, 안전한 표면 및 안정적인 받침대 위에 앉으십시오.
- ▶ 헤드셋 사용 중 또는 사용 직후에, 다른 사람이나 사물, 계단, 경사로, 보도, 발코니, 개방된 출입구, 창문, 가구, 화기(양초 또는 벽난로), 천장 선풍기나 조명, 텔레비전 또는 모니터 등 사용자가 부딪히거나 넘어뜨릴 수 있는 사물 주변에 있지 않도록 특히 주의하십시오.

- ▶ 안경을 착용한 상태에서 헤드셋을 사용할 경우, 넘어지거나 얼굴에 충격이 가해질 때 안면 부상의 위험이 높아질 수 있습니다.
 - ▶ 컨트롤러와 함께 헤드셋을 사용하는 중에 팔을 양옆 또는 머리 위로 완전히 뻗어 걸리는 물건이 없는지 확인하십시오.
 - ▶ 헤드셋을 사용하기 전에 걸려 넘어질 수 있는 주변의 위험물을 제거하십시오.
 - ▶ 헤드셋을 사용하는 동안 사람이나 애완동물이 주변으로 오는 것을 인식하지 못할 수 있음을 유의하시기 바랍니다.
 - ▶ 헤드셋을 사용하는 동안 주변 시야가 완전히 차단되므로 위험하거나 부상을 유발할 수 있거나 손상될 수 있는 물체를 잡고 있지 마십시오.
 - ▶ 헤드셋은 실내 사용을 목적으로 설계되었습니다. 야외에서 사용하는 경우, 주변에 특히 주의를 기울이고, 자동차, 행인 또는 야외의 기타 위험 요소가 없는 안전한 환경에서 헤드셋을 사용하십시오. 야외에서 사용하는 경우, 귀하의 게임 또는 콘텐츠 체험에서 일어날 것을 요구하지 않는 한, 앉은 상태를 유지하십시오.
 - ▶ 걷거나 자전거를 타거나 운전하는 것처럼 집중을 요하는 상황에서 헤드셋을 쓰지 마십시오.
- 헤드셋 사용 시 신체가 적응할 수 있는 시간을 가지십시오. 처음에는 몇 분 간만 사용했다가 가상 현실에 익숙해지면 사용 시간을 점차 늘리십시오. 가상현실을 처음 체험할 경우, 주위를 둘러 본 후에 입력 장치를 사용하는 것은 실제 현실에서의 움직임과 가상 현실 체험 간의 미세한 차이에도 적응할 수 있도록 도움을 줄 수 있습니다.
 - 속도(속력) 변화 또는 갑작스러운 움직임이 부작용에 예민하게 반응하도록 만들 수 있으므로 자동차, 버스 또는 기차와 같이 움직이는 차량에서 헤드셋을 사용하지 마십시오.
 - 필요성을 느끼지 못하더라도 매 30분마다 최소 10 - 15분 간 휴식을 취하십시오. 이는 사람에 따라 다를 수 있으므로 불쾌감을 느끼는 경우 더 자주, 더 오래 휴식을 취하십시오. 본인에게 어떠한 조건이 맞는지는 스스로 결정하여야 합니다.

- 헤드셋 사용 또는 충전시 열감이 느껴질 수 있습니다. 만졌을 때 뜨거운 헤드셋을 피부에 지속적으로 접촉하고 있는 경우, 피부 불쾌감, 홍반 또는 저온화상을 유발할 수 있습니다. 귀하의 헤드셋이 뜨겁거나 불편할 정도로 따뜻한 경우, 사용 또는 충전을 중단하고 식히도록 하십시오.



- 청력 손상을 예방하기 위해서는 높은 볼륨으로 장시간 듣지 마십시오.

▲ 경고 시스템 경고

귀하의 안전을 위해 헤드셋은 다음과 같은 경고를 표시합니다.

- 헤드셋이 과열된 경우 경고음이 울리고 경고표시가 나타납니다. 이 경우, 부상을 예방하기 위해 즉시 헤드셋을 벗고 사용을 재개하기 전 식히십시오.
- 볼륨이 높은 경우 경고표시가 나타납니다. 이 경우, 청력 손상을 예방하기 위해 볼륨을 줄이십시오.

▲ 경고 불쾌감

- 다음과 같은 증상이 하나라도 나타나는 경우 헤드셋 사용을 즉시 중지하십시오: 발작, 의식 상실, 눈의 피로감, 눈 또는 근육 경련, 불수의운동, 시력 저하, 흐린 시야, 상갑침 또는 기타 시력 이상증세, 현기증, 방향감각 상실, 균형감각 손상, 손-눈 협응력 손상, 과도한 발한, 타액 분비 증가, 메스꺼움, 어지럼증, 머리 또는 눈의 불쾌감 또는 통증, 졸림, 피로감 또는 기타 멀미와 유사한 증상 등.
- 사람들이 배를 탄 후에 체험하는 증상과 마찬가지로 가상 현실 노출 증상은 계속될 수 있고, 시간이 지날수록 더욱 심해질 수 있습니다. 이러한 사용 후 증상에는 위에 언급된 증상들이 포함되며, 그 외에도 심한 졸음 및 멀티태스킹 능력 저하를 동반할 수 있습니다. 이러한 증상은 실제 현실에서의 정상적인 활동 수행 중 귀하의 부상 위험을 증가시킬 수 있습니다.

- 증 상 으 로 부 터 완 전 히 회 복 될 때 까 지, 운 전, 기 계 조 작, 심 각 한 결 과 를 초 래 할 수 있 는 시 각 적, 신 체 적 활 동 (즉, 해 당 증 상 이 사 망, 부 상, 재 산 상 의 손 해 를 유 발 할 수 있 는 활 동), 또 는 그 외 에 정 상 적 인 균 형 감 각 또 는 손-눈 협 응 력 을 요 하 는 행 동 (스 포 츠 또 는 자 전 거 타 기 등) 을 하 지 마 십 시 오.



- 모 든 증 상 이 몇 시 간 동 안 완 전 히 사 라 지 ল 때까지 헤드셋을 사용하지 마십시오
- 이 용 하 는 콘 텐 츠 에 따 라 특 정 증 상 에 더 욱 취 약 할 수 있 으 므 로 증 상 이 나 타 나 기 전 에 이 용 한 콘 텐 츠 의 유 형 에 유 의 하 시 기 바 랍 니 다. 귀 하 가 이 용 한 콘 텐 츠 의 안 정 감 등 급 을 확 인 하 여 더 욱 적 절 한 안 정 감 등 급 의 콘 텐 츠 를 이 용 할 수 있 도 록 하 십 시 오.
- 증 상 이 심 각 하 거 나 계 속 될 경 우 의 사 의 상 담 을 받 으 시 길 바 랍 니 다.

▲ 경고 헤드셋 배터리 및 충전

귀하의 헤드셋은 재충전이 가능한 리튬이온 배터리를 포함하며, 전원 어댑터 (충전기) 및 충전 케이블과 함께 제공됩니다. 배터리 또는 전원어댑터를 잘못 사용하는 경우, 화재, 폭발 또는 기타 위험을 유발할 수 있습니다. 귀하 또는 타인의 부상 위험 또는 귀하의 제품 손상 위험을 줄이기 위해서는 본 지침을 준수하십시오.

- 귀하의 헤드셋 배터리는 사용자가 교체 또는 수리할 수 없습니다. 배터리에 접근하거나 분해, 수리 또는 교체하기 위해서 헤드셋을 분해하지 마십시오. 귀하의 기기의 배터리 또는 전원과 관련하여 도움이 필요한 경우 Oculus 고객 지원으로 연락하십시오.
- 전원 어댑터에 연결되어 있거나 충전시 헤드셋을 사용하거나 착용하지 마십시오.
- 함께 제공된 전원 어댑터 및 케이블 또는 제공되지 않은 경우에는 승인된 전원 어댑터 및 케이블만을 사용하여 헤드셋을 충전하십시오. 다른 케이블 및 전원 어댑터는 사용하지 마십시오. 케이블 또는 전원 어댑터가 귀하의

헤드셋과 호환이 가능한지의 여부가 불확실한 경우, Oculus 고객 지원으로 연락하십시오.

- 주기적으로 연결 코드, 커넥터 팁 및 전원 어댑터를 점검하여 손상 또는 마모의 흔적이 없는지 확인하십시오. 프롱, 인클로저, 커넥터 포트 또는 그 부분들이 손상, 파손 또는 노출된 경우, 전원 어댑터를 사용하지 마십시오.
- 함께 제공되는 전원 어댑터 및 승인된 액세서리 외에 외부 배터리 팩 또는 전원을 사용하여 배터리를 충전하거나 헤드셋에 전원을 공급하지 마십시오.
- 헤드셋의 충전을 시도한 뒤 전원이 켜지지 않거나 사용하거나 충전한 뒤 비정상적으로 따뜻해지거나 배터리 부분이 부어오르거나 액체가 새어나오거나 연기가 나는 경우, 헤드셋을 충전하거나 사용하지 마십시오.
- 헤드셋을 분해하거나, 찌그러뜨리거나, 구부리거나, 변형시키거나, 구멍을 뚫거나, 높은 압력을 가하지 마십시오. 배터리가 새거나 배터리 내부 단락이 발생하여 과열될 수 있습니다.
- 헤드셋을 떨어뜨리지 마십시오. 특히 딱딱한 표면에 떨어뜨릴 경우, 헤드셋 및 배터리가 손상될 수 있습니다. 헤드셋 또는 배터리 손상이 의심되는 경우, Oculus 고객 지원에 연락하십시오.
- 헤드셋이 젖거나 액체에 닿지 않도록 하십시오. 헤드셋이 마르고 정상적으로 작동하는 것처럼 보이더라도 배터리 점점 또는 회로가 서서히 부식되어 안전상 위험할 수 있습니다. 헤드셋이 젖은 경우, 헤드셋이 정상적으로 작동하는 것처럼 보이더라도 Oculus 고객 지원에 연락하십시오.
- 조리면, 조리도구, 다리미, 방열기, 직사광선 또는 이와 근접한 곳처럼 매우 뜨거워질 수 있는 곳에 헤드셋을 놓지 마십시오. 과열될 경우 헤드셋 및 배터리가 손상되어 폭발을 유발할 수 있습니다. 젖거나 축축한 헤드셋을 전자레인지, 헤어드라이기, 방열기와 같은 기기 또는 열원을 이용하여 건조시키지 마십시오. 헤드셋을 실내 온도가 높은 차량에 두지 마십시오.
- 배터리가 쉼 경우, 액체가 피부 또는 눈에 닿지 않도록 하십시오. 액체가 닿은 경우, 해당 부위를 물로 씻고 의사와 상담하십시오.
- 헤드셋 사용 또는 충전시 언제나 통풍이 잘되고 공기흐름이 원활하도록 하십시오. 헤드셋을 천으로 덮어 공기흐름을 차단하는 경우, 성능에 영향을 미치고 화재 또는 폭발의 위험이 있을 수 있습니다.

- 귀하의 헤드셋 및 전원 어댑터는 (존재하는 경우) 표면온도 제한에 대한 관련 산업 표준을 준수합니다. 장시간 직접 접촉으로 인한 저온화상을 예방하기 위해서는 충전 또는 전원 연결시 전원 어댑터가 피부에 직접 닿지 않도록 하십시오. 전원 어댑터 사용시 통풍이 잘되는 곳에 놓으십시오. 귀하의 기기와 어댑터 사이의 거리를 최적으로 유지하기 위해서 승인된 충전 케이블을 사용하십시오. 어댑터를 베개, 담요 또는 귀하의 신체의 일부 아래에 놓지 마십시오. 특수한 건강 또는 신체 상태로 인하여 피부로 열을 감지하는 능력에 이상이 있는 사용자들은 기기를 사용하거나 전원 어댑터로 충전할 경우 특별한 주의를 기울여야 합니다. 귀하의 기기의 스크린에 표시되는 과열 경고 및 안내 표시에 따라 행동하시기 바랍니다.
- 헤드셋과 배터리를 올바르게 폐기하십시오. 헤드셋 또는 배터리를 불이나 소각로에 폐기하지 마십시오. 배터리가 과열될 경우 폭발의 위험이 있습니다. 생활폐기물과 분리하여 폐기하십시오. 헤드셋의 올바른 유지, 교체 및 폐기 방법은 www.oculus.com/support 를 참고하시기 바랍니다.

▲ 경고 반복적 스트레스에 의한 부상

헤드셋을 사용하는 경우, 근육, 관절, 목, 손 또는 피부를 다칠 수 있습니다. 헤드셋 또는 그 부속품의 사용 중 신체의 어느 부위라도 피로해지거나 아픈 경우, 또는 따끔거림, 마비, 화끈거림, 경직 등의 증상이 느껴진 경우, 사용을 중단하고 사용을 재개하기 전까지 몇 시간 휴식을 취하십시오. 사용 중 또는 사용 후에 계속하여 위 증상이나 다른 불쾌감이 있다면, 사용을 중단하고 의사의 상담을 받으시기 바랍니다.

▲ 경고 액세서리

- 귀하의 헤드셋 및 소프트웨어는 미승인 액세서리와 함께 사용하도록 설계되지 않았습니다. 미승인 액세서리 사용 시 귀하 또는 타인이 부상을 입을 수 있고, 성능 문제를 일으킬 수 있으며, 시스템 및 관련 서비스에 손상을 초래할 수 있습니다.
- 함께 제공된 승인된 액세서리의 올바른 설치, 경고 및 사용은 액세서리 지침을 참고하시기 바랍니다.
- 승인된 액세서리를 위해서는 권장 배터리 및 충전 시스템만을 사용하시기 바랍니다.

- 액세서리를 사용할 경우 가능하다면 액세서리에 손목 스트랩 또는 고정 끈을 설치하여 손목에 고정시키십시오.
- 움직임 추적 액세서리를 사용할 경우, 느슨해지지 않도록 고정 끈을 사용하시기 바랍니다.

▲ 경고 의료 기기와의 간섭

헤드셋 및 컨트롤러는 전파를 방출하는 자석 또는 부품을 포함할 수 있으며, 이는 심장 박동기, 보청기, 제세동기 등의 주변 전자기기의 작동에 영향을 줄 수 있습니다. 심장 박동기나 기타 이식된 의료 기기가 있는 경우, 의사나 의료 기기 제조업체와 먼저 상담하기 전까지는 이러한 장치를 사용하지 마십시오. 헤드셋 및 컨트롤러와 귀하의 의료 기기 사이에 안전 거리를 유지하고, 의료 기기와의 지속적인 간섭이 발생할 경우 헤드셋 및/또는 컨트롤러의 사용을 중지하십시오.

▲ 경고 컨트롤러 배터리

귀하의 컨트롤러는 AA 배터리를 포함합니다.

- 질식 위험. 리모트는 장난감이 아닙니다. 소형 부속품인 배터리를 포함하고 있습니다. 3세 미만의 영유아가 가까이 하지 않도록 하십시오.
- 배터리를 삼키지 마세요. 화학적 화상 위험이 있습니다
- 배터리를 삼켰을 경우, 불과 2시간 내에 심각한 내부 화상을 입고 식도천공의 위험이 발생하여 사망할 수 있습니다.
- 배터리를 삼켰거나 배터리가 신체 내부에 있다고 생각되는 경우, 의사에게 치료를 받으시고, 의사에게 배터리 삼킴과 관련된 핫라인인 (800) 498-8666 또는 (202) 625-3333로 전화하도록 하십시오.
- 새 배터리 또는 사용한 배터리를 어린이로부터 먼 곳에 보관하십시오. 배터리 저장소가 완전히 닫히지 않을 경우 제품 사용을 중지하고 어린이로부터 먼 곳에 보관하십시오.
- 사용할 준비가 될 때까지 원래 포장대로 보관하시기 바랍니다. 사용한 배터리는 즉시 올바르게 폐기하십시오.

- 컨트롤러 배터리는 사용자가 교체할 수 있습니다. 주의 - 잘못된 유형의 배터리로 교체할 경우 폭발의 위험이 있습니다. 사용한 배터리는 지침에 따라 폐기하십시오.
- 배터리를 분해하거나 구멍을 뚫거나 개조하려고 시도하지 마십시오.
- 화재의 위험. 배터리를 거꾸로 장착하거나, 분해하거나, 과충전하거나, 찌그러뜨리거나, 이미 사용하였거나 종류가 다른 배터리와 함께 쓰거나, 화재 또는 높은 온도에 직접 노출시킬 경우 경우 폭발하거나 쉴 수 있습니다.
- 전도성 재료가 컨트롤러의 배터리 단자에 닿지 않도록 하십시오. 배터리를 마른 상태로 유지하고 액체가 들어가지 않도록 하십시오. 기기 또는 배터리 저장소에 액체가 들어가거나 실수로 액체를 쏟은 경우 사용을 중지하고 Oculus 고객 지원에 연락하시기 바랍니다.
- 기기 및/또는 배터리 저장소 주변의 온도가 비정상적으로 높아질 경우 사용을 중지하시기 바랍니다.
- 캘리포니아주에서 요구하는 경고 사항: 과염소산염 물질 - 특별 취급이 요구될 수 있습니다. www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate를 참고하십시오.
- 배터리의 올바른 유지, 교체, 폐기에 관해서는 www.oculus.com/recycle을 참고하십시오.

▲ 경고 **감전**

감전 위험 낮추기

- 제공된 부품을 개조하거나 열지 마십시오.
- 제공되거나 승인된 AC 어댑터 케이블의 일부가 끊어지거나 전선이 노출되거나 배터리 저장소가 손상된 경우 본 기기를 충전하지 마십시오.
- 충전 포트에 금속, 전도성 재료 또는 기타 외부 물질을 넣지 마십시오.
- 기기에 물 또는 액체가 닿지 않도록 하십시오.
- 귀하의 기기를 오직 제공된 AC 어댑터와 함께 사용하고, AC 어댑터가 제공되지 않은 경우 기타 승인된 어댑터와 함께 사용하십시오.

주의 **손상 또는 고장 기기**

- 기기의 일부가 고장나거나 손상된 경우 사용하지 마십시오.
- 기기를 스스로 수리하려고 하지 마십시오. Oculus의 인증된 서비스 담당자에 의해서만 수리해야 합니다.

주의 **전염성 증상**

전염성 질환(결막염 등)의 전파를 막기 위하여, 전염성 증상, 감염 또는 질병이 있는 사람, 특히 눈, 피부나 두피에 전염성 증상, 감염 또는 질병이 있는 사람과 헤드셋을 같이 사용하지 마십시오. 사용할 때마다 헤드셋과 컨트롤러는 피부 저자극성 및 무알콜성의 거칠지 않은 향 박테리아 수건으로 닦아야 하고, 렌즈는 마른 초극세사 천으로 닦아야 합니다. 렌즈에 액체 또는 화학 세정제를 사용하지 마십시오. 헤드셋의 안면 인터페이스가 닳거나 세척이 불가능할 경우, 이를 교체하십시오.

주의 **피부 자극**

헤드셋은 착용 시 피부 및 두피에 닿습니다. 부어오름, 가려움, 피부 자극 또는 기타 피부 반응이 있는 경우 헤드셋의 사용을 중단하십시오. 이와 유사하게 핸드 컨트롤러의 경우에도 피부 자극 또는 반응이 있는 경우 사용을 중단하십시오. 증상이 계속되면 의사의 상담을 받으시길 바랍니다.

주의 **기기 온도**



기기 앞 부분의 표면 온도가 뜨거워질 수 있으므로 기기의 온도를 확인하는 것은 중요합니다. 부상의 위험을 줄이기 위해서는 주의를 기울이고, 뜨거운 표면을 장시간 만지지 마십시오.



주의 사용 환경

헤드셋 또는 컨트롤러의 손상을 방지하기 위해서 액체에 닿지 않도록 하고 습도가 높거나 먼지 또는 공기 중에 떠다니는 물질이 많거나 온도가 작동 범위를 벗어나거나 직사광선이 있는 환경에 기기를 노출시키지 마십시오. 케이블을 어린이 및 애완동물로부터 멀리 보관하십시오.

통지

의료기기가 아닙니다

헤드셋 및 액세서리는 의료기기가 아니며, 질병을 진단, 관리, 치료 또는 예방하기 위한 목적으로 만들어지지 않았습니다.

통지

애완동물로부터 멀리 보관하십시오

- 손상을 방지하기 위해서 헤드셋, 충전기, 케이블 및 액세서리를 애완동물로부터 먼 곳에 보관하십시오.